PowerCable IQRF 901x Manuál

Tento manuál předpokládá základní zkušenosti s IQRF technologií. Nemá za cíl učit uživatele IQRF jako takové. Manuál dává pouze základní přehled o funkci zařízení.

PowerCable IQRF 901x se chová jako standardní IQRF zařízení **IQRF Interoperable**. Produkt podporuje **SmartConnect**. Vztahují se na něj všechny návody a postupy vydané IQRF alliancí. Užitečné dokumenty najdete zde:

- IQRF alliance Tech Guide
- <u>https://www.iqrfalliance.org/iqrf-interoperability/</u> <u>https://www.iqrfalliance.org/techDocs/</u>
 - <u>IQRF-StandardSensor-V014</u> (https://www.iqrfalliance.org/techdoc_files/IQRF-StandardSensor_V014.pdf)
 - <u>IQRF-StandardBinaryOutput-V004</u>
 https://www.iqrfalliance.org/techdoc_files/IQRF-StandardBinaryOutput_V004.pdf
- <u>IQRF Quick start guide</u> (<u>http://www.iqrf.org/weben/downloads.php?id=235</u>)

Základní pojmy IQRF

• 901x

Společnost NETIO products vyrábí PowerCable IQRF v několika verzích, které se liší typem elektrických zásuvek a zástrček. Tento typ je definován posledním znakem "x" za koncovkou 901x. 901**E** = zásuvky pro Francii, ČR, SR a Polsko, 901**F** = Německé (schuko) zásuvky použité ve většině Evropy.

Node

V síti IQRF je node zařízení, které plní svoji funkci (např. meří proud – PowerCable IQRF 901E) a současně funguje jako uzel pro další "Nodes". Node se připojuje ke koordinátorovi (gateway) přímo nebo vzdáleně přes jiné "Nodes".

• Koordinator

V síti IQRF je coordinator zařízení (např. IQRF Gateway), který řídí provoz na síti a sbírá data z jednotlivých zařízení "Nodes". Z IQRF Gateway je iniciováno připojení "Node" do sítě. Je možné připojovat Node přímo ke koordinátorovi nebo vzdáleně přes jiné "Nodes".



Specifikace

Napájení	901E , 901F : 230V~; 50Hz; 16A
Spínaný výstup	901E , 901F : 230V~; 50Hz; 16[8]A; max. 3600W
Vnitřní spotřeba	Max 1 W
	Mikro-odpojení μ (odporová zátěž)
Výstupní relé	1E5 spínacích cyklů, max. impulzní napětí 1.5kV
	Odolnost spínače proti teplu a hoření 1
Rozhraní	IQRF DPA 4.00 a vyšší
	IP30, Stupeň ochrany = třída 1
	Provozní teplota -10 65°C (zatížení 6A = max. 63°C, 10A = max. 50°C, 16A = max.
Prostředí	30°C)
	Zařízení pro stupeň znečištění 2.
	Pro trvalý provoz do 2000 m n. m.
	Zařízení nevyžaduje dodatečné chlazení.
	Zařízení není určeno pro napájení zařízení s vysokým náběhovým proudem.
	Několik zařízení nezapojujte do série.
Upozornění	Zařízení je bezpečné pouze při úplném odpojení od sítě. Kabelová zástrčka je použita
opozomom	jako odpojovací prostředek a musí být snadno přístupná.
	Použitá síťová zásuvka musí být jištěna maximálně jističem 16A a musí být opatřena
	ochranným vodičem.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv technické nebo typografické chyby a vyhrazuje si právo na provedení jakýchkoliv změn v produktu nebo v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Tyto změny budou oznámeny prostřednictvím webových stránek výrobce <u>http://netio-products.com</u>.

Výrobce neposkytuje záruky jakéhokoliv druhu s ohledem na informace obsažené v tomto dokumentu, ani na případné odvozené záruky prodejnosti produktu, či jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Výrobce neposkytuje zejména záruky za vady způsobené nesprávným použitím produktu, nerespektováním pokynů a doporučení uvedených v uživatelském manuálu a vady způsobené neodbornou činností třetích osob mimo autorizovaný záruční servis výrobce.

Březen 2019

© 2019 NETIO products a.s. Všechna práva vyhrazena

Instalace

IQRF síť a IQRF Gateway

IQRF síť je tvořena IQRF Coordinátorem. IQRF Interoperable Gateway vznikne připojením IQRF Coordinatoru k počítači a nainstalováním aplikace IQRF Daemon. Interoperable Gateway vytváří JSON API rozhraní, které slouží pro veškerou komunikaci a konfiguraci IQRF sítě přes LAN.

Dostupné IQRF Interoperable Gateway lze nalézt na následující adrese:

https://iqrf.shop/product/gateways/

Po spuštění IQRF Gateway dle manuálu výrobce lze využít následující webové aplikace pro nastavení a ověření základní funkcionality IQRF sítě.

	D		admin -
💻 Gateway 🗸	Gateway Info		
Configuration	Board	FriendlyElec NanoPi-NEO-Plus2	
O Service	IQRF Gateway Daemon	v2.1.0-beta 2019-04-07T08:54:35	
IQRF network	IQRF Gateway Webapp	v2.0.0-beta (338e58f1299883dfb48533b99df89a52fdae90c3)	
🗢 Clouds 🗸	Hostname	aurora-gateway	
👤 User manager	IP addresses	eth0: 192.168.13.105/24	
	MAC addresses	eth0: 02:01:86:79:73:ad wlan0: 10:d0:7a:79:68:13	
	Disk usages	/dev/mmcblk0p2 (ext4): Used 1.36 GB / 6.94 GB	
		/dev/mmcblk0p1 (vfat): Used 16.82 MB / 99.79 MB 16.82 MB	
	Memory usage	Used 181.55 MB / 993.52 MB 181.55 MB	
	TR info	Module type: (DC)TR-72Dx MCU type: PIC16LF1938 MID: 8110BDB3 OS: 4.03D (08C8) DPA: 4.01 Network type: STD+LP Supply voltage: 3.00 V	
	Download diagnostics		

IQRF Network Manager

IQRF Network Manager, je mobilní aplikace pro operační systém Android, sloužící ke správě IQRF sítě.

Aplikace je volně dostupná na Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.igrfalliance.demo&hl=cs

1. Po spuštění aplikace je potřeba zadat připojení k IQRF Interoperable Gateway.

Gateway musí být dostupná v rámci LAN sítě. Pro připojení se využívá websocket.

 Po úspěšném připojení se načte aktuální stav sítě, V základním stavu je síť prázdná ("No nodes found").



Připojení do IQRF sítě (Bonding)

Vlastní bodnování je nutné zahájit na zařízení, ke kterému se PowerCable IQRF připojuje. Nejčastěji IQRF Gateway. V rámci testování jim může být samotný IQRF Coordinator povelovaný pomocí vývojářské a servisní aplikace IQRF IDE.

Zařízení lze přidat třemi způsoby:

- SmartConnect Vyžívá IQRF Smart Connect Codu uvedeného na zařízení (QR code)
- Local Bonding Vyžívá fyzické interakce se zařízením (tlačítko na PowerCable IQRF)
- AutoNetwork Automaticky připojí veškerá dostupná zařízení se shodných síťovým klíčem.

Příklad připojení v prostředí mobilní aplikace – ukázka SmartConnect

- Připojte aplikaci ke IQRF Interoperable Gateway .
- Kliknutím na modré kolečko s pluskem v pravém spodním rohu lze několika způsoby přidat zařízení do sítě. Pro využití metody SmartConnect zvolte "Smart Connct with QR Code"
- Následně zaměřte kameru mobilního telefonu tak, aby QR Code byl umístěn a zaostřen v rámci znázorněného pole.





Po načtení se automaticky zobrazí podrobnosti o zařízení, jenž plánujete přidat do sítě. Následným potvrzením se spustí procedura Smart Connect o jejím průběhu a výsledku jste informováni.

V rámci zprávy o úspěšném připojení, je také uvedena adresa, která byla zařízení přidělena.





Veškerá interoperabilní zařízení připojená v síti jsou následně vypsána v základním panelu.

Příklad připojení v prostředí IQRF IDE – ukázka Local Bonding

- 1. Připojte k IQRF IDE modul nebo USB Gateway ve funkci koordinátora.
- 2. V IQRF IDE otevřete okna: Packet Inspector, Terminal a IQMESH Network Manager

IQMESH Network Manag	er	* ‡ ×
Coordinator <u>A</u> d	dress: 🛛 🗧 📚 🍠 🔍 🍭 🕄 🛃 😸 🗱 🕶 File: none	😡 🚽 🛃 🦷
👍 Control	🐉 Map View 📄 Table View	
Nesh Iqmesh	Bonding	^
DPA Params	Local Remote Bona Node Address: 4 - Auto address	
Backup	Unbond Node Only in Coordinator Rebond Node Clear All Bonds	
Upload	Enable Prebonding Mask: 07 00000111 V Disable Prebonding	
🥂 TR Config	Discovery TX power: 7 • Max. Node address: 239 • Discovery	
	Nodes Info	
	Bonded Nodes: 1 4	
	Discovered Nodes: 0	~
Documents 🔧 CA	ITS Service Tools 🗱 IQMESH Network Manager 🚦 Terminal Log	

3. V IQMESH Network Manager v záložce Control, menu IQMESH zadejte Adresu 4

IQMESH Network Manager		* 4 ×
Coordinator <u>A</u> dd	ress: 0 🕽 📚 🥕 🔍 🍭 🍕 🛃 🛃 🗱 🕫 File: none	🙀 🖯 🛃 🦷
🔺 Control	🛱 Map View 🗋 Table View	
DPA Params	Bonding Local Remote Bond Node Aldress: 4 🗧 Auto address	^
Backup	Unbond Node Only in Coordinator Rebond Node Clear All Bonds	
Upload		
Config TR Config	Discovery TX power: 7 • Max. Node address: 239 • Discovery	
	Nodes Into Bonded Nodes: 1 4 Discovered Nodes: 0	
Documents 🔧 CATS	S Service Tools 🗱 IQMESH Network Manager 🔢 Terminal Log	

4. Klikněte na Bond Node

5. Během vyhledávání stiskněte tlačítko na PowerCable IQRF



6. Po přibondování se zobrazí zda bondování proběhlo v pořádku a PowerCable IQRF bude svítit žlutě.

Odpojení od IQRF sítě (Unonding)

Zařízení lze odpojit dvěm způsoby:

- 1. **Ze strany koordinátora** na koordinátorovi spusťte funkci "Unbond Node" se svolenou adresou PowerCable a potvrďtě, že chcete odpojit od sítě i na vzdáleném zařízení.
- Ze strany PowerCable IQRF PowerCable IQRF vytáhněte ze zásuvky. Stiskněte tlačítko bonding (ikona reset) a držte při zapnutí do zásuvky. Tlačítko držte dokud se nerozsvítí zelená LED (ikona output) a ihned pusťtě. /spešné odpojení od sítě je indováno blikáním žluté LED (ikona wifi) = stav odpojeno od sítě (Unbonded)

Příklad odpojení od sítě IQRF v prostředí mobilní aplikace

po rozkliknutí konkrétního zařízení v seznamu lze získat další podrobnosti o zařízení, případně z nabídky vybrat další akce.

Pro odebrání zařízení ze sítě **ze strany koordinátora** slouží položka "Unbode Devise"

V případě, že zařízení bylo odebráno ze **strany PowerCable IQRF** Se toto zařízení bude zobrazeno jako nedostupné (Offline). Takové zařízení je možné odebrat nástrojem "Unbonde Device only from Coordinator"

Příklad odpojení od sítě IQRF v prostředí IQRF IDE



 V IQMESH Network Manager v záložce Control, menu IQMESH zadejte Adresu PowerCable IQRF, který chcete odbondovat. Např. Adresu 4. PowerCable IQRF nechte zapnutý a připojený do sítě 230V! 2. Odšktněte možnost "Only In coordinator"

Coordinator Address: 0 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C	😡 🖵 🛃
Control St Man View Table View	
IDMESH Network Manager	
Construction & definition of the state of th	* †
Coordinator Address: V V V V V V V V V V V V V V V V V V	😡 🚽 🛃
🕂 Control 🐺 Map View 📋 Table View	
tomesh Bonding	
Local Remote Bond Node Address: 4 Auto address	
DPA Params	
Unbond Node Only in Coordinator Rebond Node Clear All Bonds	
Backup	
Enable Prebonding Mask: 07 00000111 V Disable Prebonding	
- Opioau	
TR Config Discovery	
TX power: 7 Amax. Node address: 239 Discovery	
Nodes Info	
Bonded Nodes: 1 4	
Discovered Nodes: 0	

3. Klikněte na Unbond Node a potvrďte.

Ovládání výstupu

DPA Standard Binary Output

Výstup PowerCable IQRF lze ovládat a číst přes standradní funkci protokolu DPA binární výstup (Standard binary output). Příkazy i stavy se řídí vlastnostmi tohoto standardu.

Dokumentace dle DPA Interoperable: <u>IQRF-StandardBinaryOutput-V004</u> https://www.iqrfalliance.org/techdoc_files/IQRF-StandardBinaryOutput_V004.pdf

Adresa výstupu: 0x01

Příklad příkazu pro zapnutí výstupu PowerCable v prostředí mobilní aplikace



Příklad příkazu pro zapnutí výstupu PowerCable v prostředí IQRF IDE

V IQRF IDE otevřete okna: Packet Inspector, Terminal, Terminal Log.

Nastavení hlavičky zprávy (HEX):

NADR: 0x0004

PNUM: 0x4B

PCMD: 0x00

HWPID: 0x0003

Data pro zprávu (HEX): PDATA: 01.00.00.00.01

PDATA v odpovedi při správném přijetí příkazu: 04.00.4B.80.03.00.00.4A.00.00.00.00. (Předchozí stav výstupu vypnuto)

Packet Inspector 👻 🖡 🗙	Terminal				<u>-</u> ₫ ×			
Last Record: Any Tx Rx	Terminal Mar	In Transient	CDI T-					
Mode: DPA, Line: 3, Rx	Terminal Mod	ie: rerminal	SPITE	IST UPA Test				
Time: 02:04:52.894	Data to send							
Length: 12	'NADR	PNUM PC	MD F	IWPID PDATA				
Version: 3.xx	00004 D -	4B H 📮 00	н 🗧 ос	003 H — 01.00.00.00.01.	H V Send 👗			
Protocol: DPA Response	Auto Rene	at 10	x 100m	e e	[5/56]			
NADR: 0x0004 00004 Node		•	× 100m					
PNUM: 0x4B 075 Binary Output								
PCMD: 0x80 128 Set output	Macros							
HWPID: 0x0003 00003 NETIO Products a.s., NETIO Cobra 1 - 1x power plug					~			
ErrN: 0x00 000 Error no	Terminal Log							
DPA value: 0x4A 074	View: 🔽 Last Reco	ord Marker	Separa	tor: Horizontal 🗸 Vertical 🔽 Data Displaying)			
⊡ PDATA[4]	Line Tir	ne Rx/Tx	Length	Data HEX	DPA Me			
[0] 0x00 000 Previous states[0]	1 02:04:5	2.795 Tx	11	04.00.48.00.03.00.01.00.00.00.01.	Request			
[1] 0x00 000 Previous states[1]	2 02:04:5	2.799 Rx	11	04.00.4B.00.03.00.FF.49.00.04.00.	Confirmation			
[2] 0x00 000 Previous states[2]	3 02:04:5	2.894 Rx	12	04.00.4B.80.03.00.00.4A.00.00.00.00.	Response			
C [3] UXUU UUU Previous states[3]								
Bitmap:								
utput On: [0]								
01234567 89ABCDEF								
01								
~					>			
Decket Inspector 🛃 Project	📄 Documents 🛛 🦎	CATS Service Too	ls 🙀 IQ	MESH Network Manager 📗 Terminal Log				

Příklad příkazu pro vypnutí výstupu PowerCable v prostředí IQRF IDE

V IQRF IDE otevřete okna: Packet Inspector, Terminal, Terminal Log.

Nastavení hlavičky zprávy (HEX):

NADR: 0x0004

PNUM: 0x4B

PCMD: 0x00

HWPID: 0x0003

Data pro zprávu (HEX): PDATA: 01.00.00.00.00

PDATA v odpovedi při správném přijetí příkazu: 04.00.4B.80.03.00.00.47.01.00.00.00. (Předchozí stav výstupu zapnuto)

Packet Inspector 👻 🖟 🗦	C Terminal							
Last Record: Any Tx Rx Mode: DPA, Line: 3, Rx // // //	Termir	al Mode: Te	erminal	SPI Te	st DPA Test			^
Date: 23.11.2018 - Time: 02:03:33.920 - Length: 12	- Data to	D Send ADR PNUM D 4B H to Repeat	PCI 00 10	MD H H + 00 X 100m	WPID 03 H 🔹 01.00.00.00.00.	PDATA	H ~ Ser [5/56]	d 🗶
PNUM: 0x48 075 Binary Output PCMD: 0x80 128 Set output HVPID: 0x0003 00003 NETIO Products a.s., NETIO Cobra 1 - 1x power plug	▲ Macro	05						v
ErrN: 0x00 000 Error no	Terminal Log							
DPA value: 0x47 071	View: 🔽 L	ast Record	Marker	Separat	or: Horizontal Vertical	Data Displaying		2
DATA[4]	Line	Time	Rx/Tx	Length		Data HEX		DPA Me
[0] 0x01 001 Previous states[0]	1 0	2:03:33 821	Ty	11	04 00 48 00 03 00 01 0	0 00 00 00		Pequest
[1] 0x00 000 Previous states[1]	2 0	2:03:33.825	Rx	11	04.00.48.00.03.00.FF.4	7.00.04.00.		Confirmation
[2] 0x00 000 Previous states[2]	3 0	2:03:33.920	Rx	12	04.00.4B.80.03.00.00.4	7.01.00.00.00.		Response
[3] 0x00 000 Previous states[3]								
E Bitmap:								
Output On: [1]0								
· ····· · · · · · · · · · · · · · · ·	< <							>
🧕 Packet Inspector 🛛 🚑 Project	Documen 📄	ts 🛛 👯 CATS Sei	rvice Tool	s 🥨 101	MESH Network Manager [🗾 Terr	minal Log		

Čtení měření

DPA Standard Sensor

Čtení měření PowerCable IQRF lze ovládat a číst přes standardní funkci protokolu DPA sensoru (Standard Sensor). Příkazy i hodnoty se řídí vlastnostmi tohoto standardu.

Dokumentace dle DPA Interoperable: <u>IQRF-StandardSensor-V014</u> (https://www.iqrfalliance.org/techdoc_files/IQRF-StandardSensor_V014.pdf)

Příklad vyčtení všech senzorů PowerCable IQRF v prostředí mobilní aplikace



Adresování jednotlivých senzorů v PowerCable IQRF 901x

Napětí (Sensor 0) Sesor Type: [0x06] Low Voltage PDATA:

Proud (Sensor 1) Sesor Type: [0x07] Current PDATA:

Aktuální spotřeba(Sensor 2)

Sesor Type: [0x08] Power PDATA:

Účiník (Sensor 3)

Sesor Type: [0x82] Power Factor PDATA:

Frekvence (Sensor 4) Sesor Type: [0x09] Mains Frequency PDATA:

Kumulovaná Spotřeba (Sensor 5) Sesor Type: [0xA1] Consumption PDATA:

Časová značka začátku počítání kumulované spotřeby (Sensor 6) Sesor Type: [0xA2] Datetime PDATA:

Pozn: Kumulovanou spotřebu nelze resetovat. PowerCable IQRF se v tomto ohledu chová jako elektroměr.Časová značka představuje čas resetu z výroby.

Příklad vyčtení všech senzorů PowerCable IQRF v prostředí IQRF IDE

V IQRF IDE otevřete okna: Packet Inspector, Terminal, Terminal Log.

Nastavení hlavičky zprávy (HEX):

NADR: 0x0004

PNUM: 0x5E

PCMD: 0x01

HWPID: 0x0003

Data pro zprávu (HEX):

PDATA: 7F.00.00.00

PDATA v odpovedi při správném přijetí příkazu (příklad):

04.00.5E.81.03.00.00.44.06.BD.0E.07.E6.14.08.AC.13.82.C6.09.64.C3.A1.23.00.00.00.A2.9D.07.C0. 5B.

Packet Inspector	•			- ↓ ×	Terminal							- ļ	ĸ
Last Record: [Any	Tx	Rx R		To	minal Mode: T	orminal	SDI To	t DPA Test				^
E PDATA[24	1]			^		minar Moue.	errinia	JF1 TC	DFA Test				
	0x06	006	Data[0]	Sensor[0] Low voltage	⊂ Dat	ta to send ——							
[1]	0xBD	189	Data[1]		-		I PCI	UD F	WPTD	ΡΠΑΤΑ			
	0x0E	014	Data[2]	Sensor[0] 235.8125 V	000		▲ 01		02	IDAIA	U. Cond	v	
- [3]	0x07	007	Data[3]	Sensor[1] Current	000		• •	H - U	03 H Ţ 7F.00.00.00.		H V Senu		
- [4]	0xE6	230	Data[4]			Auto Desset	10 *		_		[4/56]		
	0x14	020	Data[5]	Sensor[1] 5.350 A		Ашо кереат	10 -	x 100m	5				
	0x08	008	Data[6]	Sensor[2] Power									
- [7]	0xAC	172	Data[7]		A M	acros							
	0x13	019	Data[8]	Sensor[2] 1259.00 W	- 14	00103							
	0x82	130	Data[9]	Sensor[3] Power factor		o 111 p:							~
[10]	0xC6	198	Data[10]	Sensor[3] 0.99	Terminal	Log							ĸ
- [11]	0x09	009	Data[11]	Sensor[4] Mains frequency	View:	Last Record	Marker	Separat	or: Horizontal 🗹 Vertical	✓ Data Displaying	l		X
[12]	0x64	100	Data[12]		Line	Time	Rx/Tx	Lenath		Data HEX		DPA Me	Ĩ
	0xC3	195	Data[13]	Sensor[4] 50.020 Hz	1	01:48:45.310	Tx	10	04.00.5E.01.03.00.7F.0	0.00.00.		Request	٣
- [14]	0xA1	161	Data[14]	Sensor[5] Consumption	2	01:48:45.314	Rx	11	04.00.5E.01.03.00.FF.4	3.00.04.00.		Confirmatio	n
	0x23	035	Data[15]		3	01:48:45.414	Rx	32	04.00.5E.81.03.00.00.4	4.06.BD.0E.07.E6.14.08.AC.13.82.C6.0	09.64.C3.A1.23.0	Response	
[16]	0x00	000	Data[16]										
	0x00	000	Data[17]										
[18]	0x00	000	Data[18]	Sensor[5] 35 Wh									
[19]	0xA2	162	Data[19]	Sensor[6] Datetime									
	0x9D	157	Data[20]										
[21]	0x07	007	Data[21]										
[22]	0xC0	192	Data[22]										
[23]	0x5B	091	Data[23]	Sensor[6] 1.5393115E9									
<				> ~	<								>
Packet Inspective	📴 Packet Inspector 🐇 Project 📄 Documents 🤸 CATS Service Tools 🦉 IQMESH Network Manager 🗐 Terminal Log												

Příklad vyčtení aktuálního proudu z PowerCable IQRF v prostředí IQRF IDE

V IQRF IDE otevřete okna: Packet Inspector, Terminal, Terminal Log.

Nastavení hlavičky zprávy (HEX):

NADR: 0x0004

PNUM: 0x5E

PCMD: 0x01

HWPID: 0x0003

<u>Data pro zprávu (HEX):</u>

PDATA: 02.00.00.00

PDATA v odpovedi při správném přijetí příkazu (příklad): 04.00.5E.81.03.00.00.44.07.DB.14.



Nastavení výchozího stavu výstupu po zapnutí napájení

Zařízení Power Cable IQRF podporuje uživatelské nastavení výstupu po zapnutí napájení. Je možno nastavit následující stavy:

- OFF výstup je po obnovení napájení vždy vypnutý a je možné ho zapnout pouze příkazem po síti IQRF
- ON výstup je po obnovení napájení vždy zapnutý (k zapnutí dojde do 2 sekund po připojení napájení), výstup je možné vypnout pouze příkazem po síti IQRF
- LAST PowerCable IQRF si při odpojení nebo výpadku napájení zapamatuje poslední stav výstupu, který obnoví do 2 sekund po opětovném připojení k napájení

Nastavení těchto stavů se dělá pomocí speciálního servisního kanálu příkazy uvedenými níže:

Natavení výchozího stavu na OFF (adresa 0x0004)

Nastavení hlavičky zprávy (HEX):

NADR: 0x0004

PNUM: 0x5E

PCMD: 0x40

HWPID: 0x0003

Data pro 1. zprávu (HEX):

PDATA: 55.AA.00.0A.01.00.2D

PDATA v odpovedi při správném přijetí příkazu: 55 AA 00 05 00 27

Data pro 2. zprávu (HEX):

PDATA: 55.AA.00.09.01.00.2C

PDATA v odpovedi při správném přijetí příkazu: 55 AA 00 05 00 27



Natavení výchozího stavu na ON (adresa 0x0004)

Nastavení hlavičky zprávy (HEX):

NADR: 0x0004

PNUM: 0x5E

PCMD: 0x40

HWPID: 0x0003

Data pro 1. zprávu (HEX): PDATA: 55.AA.00.0A.01.00.2D

PDATA v odpovedi při správném přijetí příkazu: 55 AA 00 05 00 27

Data pro 2. zprávu (HEX): PDATA: 55.AA.00.09.01.01.2D

PDATA v odpovedi při správném přijetí příkazu: 55 AA 00 05 00 27



Natavení výchozího stavu na LAST (adresa 0x0004)

Nastavení hlavičky zprávy (HEX):

NADR: 0x0004

PNUM: 0x5E

PCMD: 0x40

HWPID: 0x0003

Data pro zprávu (HEX): PDATA: 55.AA.00.0A.01.01.2E

PDATA v odpovedi při správném přijetí příkazu: 55 AA 00 05 00 27

Packet Inspector 👻 🖟 🗙	Terminal	
Last Record: Any Tx Rx		^
Mode: DPA, Line: 3, Rx	Terminal Mode: Terminal SPI Test DPA Test	
Date: 23.11.2018	⊂ Data to send	
Time: 01:38:54.634	NADR PNUM PCMD HWPID PDATA	
Length: 14	00004 D 5E H 40 H 0003 H 55.AA.00.0A.01.01.2E.	H 🗸 Send 样
··· Version: 3.xx		[7/56]
Protocol: DPA Response	Auto Repeat 10 ÷ x 100ms	
NADR: 0X0004 00004 Node		v
PCMD: 0x52 054 Standard School	Terminal Log	
	View: Last Record Marker Separator: Horizontal Vertical Data Displaying	×
ErrN: 0x00 000 Error no	Line Time Rx/Tx Length Data HEX	DPA Me Error
··· DPA value: 0x47 071	1 01:38:54.532 Tx 13 04.00.5E.40.03.00.55.AA.00.0A.01.01.2E.	Request 0x
	2 01:38:54.536 Rx 11 04.00.5E.40.03.00.FF.45.00.04.00. 3 01:38:54.634 Rx 14 04.00.5E.00.03.00.04.7.55 A4.00.05.00.27	Confirmation 0x
[1] 0x35 085		Response 0
- [2] 0x00 000		
[3] 0x05 005		
[4] 0x00 000		
[5] 0x27 039		
C Desiret Incorder C Desiret	Companya Al CATE Consiste Teals - 10 IONECH Natural Managers - 20 Tealing Han	>
Packet inspector	🗧 Documents 📉 CATS Service Tools 🦛 Iumesh Network Manager 👔 Terminal Log	

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: NETIO products a.s. U Pily 3/103 Adresa: 143 00 Praha 4, Česká Republika **Produkt / typ:** 901x - kde "x" definuje variantu zásuvky/zástrčky:

- E FR
- F DE

Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce. Předmět tohoto prohlášení: "Prodlužovací zásuvka NETIO PowerCable IQRF 901x ovládaná a monitorovaná přes IQRF síť".

Předmět prohlášení uvedený výše je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské Unie:

2014/53/EU NV (CZ 426/2016 Sb. včetně dodatků)

Odkazy na použité příslušné harmonizované normy nebo odkazy na další technické specifikace, u nichž je shoda deklarována

- Článek 3.1 a) Zdraví a bezpečnost
- Článek 3.1 b) Elektromagnetická kompatibilita
- Článek 3.2 Efektivní využití rádiového spektra

Dodatečné informace:

- EZÚ 700026-01/06 • Protokol o zkoušce č.: ze dne 31.1.2018
- Protokol o zkoušce č.: EZÚ 700026-01/09 ze dne 31.1.2018

RoHS:

Prohlašujeme, že výše uvedené výrobky jsou ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 481/2012 Sb. (Směrnice Rady 2011/65/ES) o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

K posouzení výrobku o shodě byly použity následující normy: EN 50581:2012

Česká Republika, Praha, 18.3.2019

Jan Řehák, předseda představenstva