PowerCable xxx 101x

MANUÁL

- PowerCable Modbus 101x
- PowerCable **MQTT** 101x
- PowerCable **REST** 101x

Obsah

Úvo	d		ŀ
1	Bezpečno	stní upozornění	ŀ
2	Obecné vl	astnosti	ŀ
3	PowerCab	le xxx	,
4	Specifikad	.e	5
	4.1	Specifikace podle typu elektrických zásuvek)
	4.2	Vlastnosti	
	4.3	Výkresy	;
	4.4	Popis zařízení	ł
	4.5		;
	4.6	Minimální požadavky pro konfiguraci systému15	;
	4.7	Obsah balení	,
5	Ovládání a	a nastavení	,
•	5.1	Připojení PowerCable do lokální WiFi 17	,
	5 2	NFC instalace v 60 sekundách 20)
	5.2	5.2.1 NFTIO Mobile? pro Android 20	Ì
	53	Detekce a prvotní nastavení IP adresv 20	,)
	5.4	Přihlášení do webového rozhraní zařízení 20	,
	5.5	Peset do továrního pastavení	
	J.J 5.6		, 1
4	J.0 Woboyó r	Ruchi ovladani vystupu	1
0		Outpute / Oulódóní vístupu) :
	0.1)
		6.1.1 Energy Measurment / Mereni spotreby) 7
	()	6.1.2 General / Obecne nastaveni vystupu	
	6.2	MZM API Protocols / MZM API protokoly	,
	6.3	Cloud)
	6.4	Users / Nastaveni uzivatelskych uctu	į
	6.5	Settings / Nastaveni	1
		6.5.1 Wi-fi	Ì
		6.5.2 Network Configuration / Nastaveni site)
		6.5.3 Date / Time / Nastavení data a času	\$
		6.5.4 Firmware)
		6.5.5 System41	
	6.6	Log / Protokol událostí43	6
7	PowerCab	le REST 101x	ŀ
	7.1	Přehled	ŀ
	7.2	M2M API Protocol - XML (REST M2M API)45	j
	7.3	M2M API Protocol - JSON (REST M2M API))
	7.4	M2M API Protocol - URL-API (REST M2M API)53	5
	7.5	M2M API Protocol - SNMP)
8	PowerCab	le Modbus 101x)
	8.1	Přehled)
	8.2	M2M API Protocol - Modbus/TCP60)
	8.3	M2M API Protocol - Telnet	ł
	8.4	M2M API Protocol - SNMP	;
9	PowerCab	le MOTT 101x)
-	9 1	Přehled 69)
	9.7	M2M API Protocol - MOTT-flex 70)
	93	M2M API Protocol - Netio Push 73	į
	9.1	M2M API Protocol - SNMP 74	L
10	PowerCab	ΔΩΓΑ ΤΤΤΟΙΟΟΟΙ - 51000 - 51000 - 5100 - 5100 - 5100 - 5100 - 5100 - 510	
10	10 10 1	Dřehlad 75	
	10.1	OFM _ custom modifications (customizations) 74	
11	ιυ.Ζ ορομι λζι	ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	,
11		//// UDUL (NLDUL)	,
12	NETIO pro	aucts over view	,



Úvod



Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek společnosti NETIO products a.s. Před jeho použitím si prosím přečtěte tento uživatelský manuál (MAN) spolu se stručným průvodcem instalací (QIG), který je vytištěný součástí balení. Předejdete tak chybné instalaci či nesprávnému používání zařízení.

A Pozor:

Zařízení, které jste zakoupili, pracuje pod napětím. Vlivem chybné manipulace může dojít k jeho poškození nebo zranění či úmrtí osoby, která se zařízením manipuluje.

1 Bezpečnostní upozornění

- 1. Výrobce neodpovídá za možné poškození způsobené nesprávným používáním nebo umístěním do nevhodného prostředí.
- 2. Zařízení není určeno pro venkovní použití.
- 3. Nepoužívejte zařízení při silných vibracích.
- 4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru.
- 5. Zabraňte styku s kapalinami, nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
- 6. Chraňte zařízení před pádem.
- 7. Je povoleno připojovat pouze zařízení, která jsou schválena pro provoz v elektrické síti.
- 8. Nezapojujte zařízení za sebe.
- 9. Kabelová zástrčka zařízení musí být snadno přístupná.
- 10. Zařízení je zcela vypnuto až po jeho odpojení z elektrické zásuvky.
- 11. Pokud zařízení nefunguje správně, odpojte jej od elektrické sítě a kontaktujte svého prodejce.

2 Obecné vlastnosti

- Jeden měřený a ovladatelný výstup 110/230V
- WiFi rozhraní: 802.11 b/g/n; 2.4GHz (secured / unsecured)
- WiFi šifrování: WEP, WPA, WPA2
- AP mód pro přihlášení zařízení do lokální WiFi sítě (výběr sítě ze seznamu)
- Tlačítko pro aktivaci AP módu
- Možnost přepnutí stavu výstupu On/OFF tlačítkem (3x stiskni)
- Vestavěný WEB server pro konfiguraci a ovládání zařízení
- Možnost přihlášení heslem pro nastavení zařízení
- Měření spotřeby elektřiny (6 hodnot): [V, Hz, A, W, Wh, TPF]
- Přesnost měření <1%

- ZCS (Zero Current Switching) spínání v nule
- IOC (Independent Output Control) nezávislé řízení výstupu
- PowerUp state (ON / OFF / LAST)
- Přívodní kabel 1.2m dlouhý
- Ochrana proti přepětí
- Provozní teplotní rozsah -20°C až +65 °C
- Podporované protokoly DNS, NTP, DHCP, HTTP
- Podporované M2M protokoly:
 - PowerCable Modbus 101x: Modbus/TCP, Telnet, SNMP
 - PowerCable <u>MQTT</u> 101x: MQTT, Http(s) Push, SNMP
 - PowerCable REST 101x: XML API, JSON API, URL API, SNMP

3 PowerCable xxx





PowerCable **REST** 101x

REST JSON / XML



PowerCable MQTT 101x

Přehled typů dle M2M protokolů

Typ / Protokol	PowerCable Modbus 101x	PowerCable REST 101x	PowerCable MQTT 101x
Web rozhraní	Yes	Yes	Yes
Telnet	Yes	-	-
Modbus/TCP	Yes	-	-
URL API	-	Yes	-
XML API	-	Yes	-
JSON API	-	Yes	-
MQTT-flex	-	-	Yes
Netio Push JSON	-	-	Yes
Netio Push XML	-	-	Yes
SNMP v1	Yes	Yes	Yes

	PowerCable Modbus 101x	PowerCable REST 101x	PowerCable MQTT 101x
NETIO Cloud	Yes	Yes	Yes
NETIO Mobile2	Yes	Yes	Yes

Přehled modelů dle elektrických zásuvek

Model	Provedení	Výstupní zásuvka	Vstupní vidlice	Napětí	Max. proud	Max. zátěž
101F	DE	Type F	E/F (CEE 7/7)	230V ~	16A	3 600W
101E	FR	Type E	E/F (CEE 7/7)	230V ~	16A	3 600W
101J	СН	Type J	Type J	230V ~	10A	2 300W
101S	IEC-320 C13/C14	IEC-320 C13	IEC-320 C14	110/230V ~	10A	2 300W
101B	US	Туре В	Туре В	110V ~	15A	1 600W
101G	UK	Type G	Type G	230V ~	13A	3 000W





4 Specifikace

	101E , 101F : 230V~; 50Hz; 16A				
	101J : 230V~; 50Hz; 10A				
Napájení	101S : 110/230V~; 60/50Hz; 10A				
	101G : 230V~; 50Hz; 13A				
	101B : 110V~; 60Hz; 15A				
	101E , 101F : 230V~; 50Hz; 16[8]A; max. 3600W				
	101J : 230V~; 50Hz; 10[8]A; max. 2300W				
Spínané výstupy	101S : 110/230V~; 60/50Hz; 10[8]A; max. 2300W				
	101G : 230V~; 50Hz; 13[8]A; max. 3000W				
	101B : 110V~; 60Hz; 15[8]A; max. 1600W				
Přepěťová ochrana	typ 3 (CAT III)				
Vnitřní spotřeba zařízení	Max 1 W				
	Mikro-odpojení μ (odporová zátěž)				
Výstupní relé	1E5 spínacích cyklů, max. impulzní napětí 1.5kV				
	Odolnost spínače proti teplu a hoření 1				
	ZCS (Zero Current Switching) - spínání v proudové nule				
	 Lze připojit elektrickou zátěž s odporovou charakteristikou 				
Elektricka zatez	- Lze připojit elektrickou zátěž s kapacitní charakteristikou				
	 Lze připojit elektrickou zátěž s induktivní charakteristikou 				
Rozhraní					
PowerCable xxx 101x	1x Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz (vnitřní anténa) s WEP/WPA/WPA2				
	IP30, Stupeň ochrany = třída 1				
	Provozní teplota -20 65°C (zatížení 6A = max. 63°C,				
Prostředí	10A = max. 50°C, 16A = max. 30°C)				
	Zařízení pro stupeň znečištění 2.				
	Pro trvalý provoz do 2000 m n. m.				
	Zařízení nevyžaduje dodatečné chlazení.				
	Zařízení není určeno pro napájení zařízení s vysokým náběhovým proudem.				
	Nezapojujte více zařízení do série.				
Upozornění	Zařízení je bezpečné pouze při úplném odpojení od sítě. Kabelová zástrčka je použita jako odpojovací prostředek a musí být snadno přístupná.				
	Použitá síťová zásuvka musí být jištěna maximálně jističem 16A a musí být opatřena ochranným vodičem.				

ΠΕΤΙΟ

4.1 Specifikace podle typu elektrických zásuvek

Společnost NETIO products a.s. dodává PowerCable xxx 101x v několika různých typech podle typu elektrických zásuvek, do které jsou určeny.



Obrázek 1 - PowerCable xxx 101F (DE-schuko - Type F)



Obrázek 2 - PowerCable xxx 101E (FR -Type E)



Obrázek 3 - PowerCable xxx 101J (CH -Type J)











Obrázek 4 - PowerCable xxx 1015 (IEC-320 C13/C14)





Obrázek 5 - PowerCable xxx 101B (US -Type B)





Obrázek 6 - PowerCable xxx 101G (UK -Type G)



4.2 Vlastnosti

ZCS (Zero Current Switching)

ZCS (Zero Current Switching) je funkce spínání kontaktu relé v okamžiku nulového napětí a rozpínání relé v okamžiku kdy kontaktem relé protéká nulový proud.

Sepnutí a rozepnutí v tomto okamžiku má mnoho výhod:

- Zásadně se omezí negativní vliv <u>Zapínacího proudu (Inrush Current)</u> na životnost relé v NETIO PowerCable zařízení.
- Sníží se pravděpodobnost výpadku elektrického jističe na zásuvkovém okruhu, do kterého je spotřebič s vysokým <u>Zapínacím proudem (Inrush Current)</u> zapojen.
- Zásadně zvyšuje životnost spínaných zdojů v zařízeních, které jsou do elektrické zásuvky připojeny (platí hlavně v případě častého zapínání a vypínání).
- ZCS zásadně sníží elektromagnetické rušení, které rychle se opakující zapínání a vypínání generuje do svého okolí.

Spínání v proudové nule (ZCS) zásadně zvyšuje dlouhodpobou životnost PowerCable a připojených koncových zařízení. Tato funkce je zásadní hlavně pro časté spínání.

IOC (Independent Output Control)

Nezávislé řízení výstupu PowerCable využívá druhý nezávislý systém, který zajistí stabilní provoz výstupy i v momentě, kdy se hlavní systém restartuje, aktualizuje nebo teprve startuje (bootuje).

Díky funkci IOC lze do řízeného výstupu napájení připojit i zařízení, které nesmějí nikdy z technických důvodů vypadnout (například napájení serverů). Ovládání výstupu je zcela nezávislé na systému, který zajišťuje komunikaci po WiFi nebo LAN.

PowerUp State

Parametr PoweUp State (někdy také **Cold start**) definuje chování výstupu napájení 110/230V prvních několik ms až sekund po zapnutí napájení, než se spustí LAN/WiFi komunikace s nadřízeným systémem.

Nastavení stavu elektrického výstupu ihned po zapnutí (obnovení) napájení je důležité pro některé aplikace. Například pro server je potřeba se vyhnout zbytečnému krátkému zapnutí nebo vypnutí napájení (cvak-cvak problém).

Možné hodnoty nastavení pro PowerCable

- On (zapnuto)
- Off (vypnuto)
- LAST state (poslední stav) obnoví poslední stav, před výpadkem napájení







ΠΕΤΙΟ

Elektrické měření

PowerCable měří elektrické veličiny procházející energie.

Veličina	Rozsah	Jednotky	Rozlišení	Přesnost
Napětí	90,0 - 250,0	V	0,1	<1%
Frekvence	45,0 - 65,0	Hz	0,1	<1%
Proud	0,005 - 16,000 A		0,001	<1%
TPF (True Power Factor)	0,00 - 1,00	-	0,01	<1%
Výkon	0 - 3600	W	1	<1%
Spotřeba	0 - 4294967296	Wh	1	<1%

Rychlá instalace do WiFi sítě (AP mode installation)

- NETIO PowerCable vytvoří WiFi AP na které se připojíte z mobilu / PC.
- Nascanujete okolní WiFi sítě a vyberete ze seznamu, vložíte heslo.
- NETIO PowerCable potvrdí připojení do sítě a zobrazí přidělenou IP adresu.
- Zařízení NETIO PowerCable lze na LAN síti najít pomocí utility <u>NETIO</u> <u>Discover</u>.

NFC Preconfig

PowerCable lze nastavit pomocí NFC bez nutnosti zapnutí zařízení. Vyžaduje mobilní telefon s Android systémem, podporou NFC a aplikací "NETIO Mobile 2".

K aplikaci nových hodnot dojde při dalším zapnutí zařízení.

Pomocí NFC pre-config lze nastavit/zobrazit

- Nastavit SSID a heslo pro připojení k WiFi síti
- Zobrazit přidělenou IP adresu v režimu DHCP

Autorizace NFC konfigurace je provedena pomocí hesla k webové administraci (defaultní hodnoty "admin" / "admin").



ιετις





4.3 Výkresy



Obrázek 7 - bokorys PoweCable xxx 101x



Obrázek 8 - půdorys PoweCable xxx 101x

ιετι

4.4 Popis zařízení

- 1. Žlutá LED indikátor stavu 🛜
- 2. Zelená LED indikátor výstupu 些
- 3. Tlačítko pro stisknutí je třeba použít tenký předmět (může být vodivý) 🔁
- Štítek s údaji označující model zařízení, použitou napájecí síť, maximální spínaný příkon a sériové číslo (obr. č.11)
- 5. Varování: Zařízení neotvírejte hrozí úraz elektrickým proudem!!!



Čelní pohled

Obrázek 9 čelní pohled na PoweCable xxx 101x



Obrázek 10 - zadní pohled na PoweCable xxx 101x



SN zařízení na štítku

24A42C3812<mark>34</mark>

WiFi network: PowerCable-AP-xx

PowerCable-AP-34

Obrázek 11 - štítek PoweCable xxx 101x

4.5 Funkce LED indikátorů a tlačítka

Funkce tlačítka

Ovládání výstupu	3x stiskni pro přepnutí výstupu během 1 až 5 sekund.
Aktivování AP módu	Stiskni a drž 10 sekund v průběhu standardního režimu zařízení. Drž, dokud se žlutá LED (1) nezačne rychle blikat. Aktivuje se AP mód a bude možné se k zařízení připojit a změnit cílovou WiFi síť, ke které se zařízení připojuje.
Obnovení továrního nastavení	Vypněte zařízení, stiskněte tlačítko, držte stisknuté a zapněte zařízení. Držte stisknuté tlačítko alespoň 10 sekund. Zařízení se obnoví do továrního nastavení a aktivuje se AP mód (zelená LED rychle bliká 1 sekundu a potom rychle bliká žlutá LED).

LED indikátory

		Nesvítí	Není připojeno k WiFi	
		Svítí	WiFi připojeno	
LED (1)	Žlutá	Bliká rychle & červená nesvítí	AP mód	
stav		Bliká pomalu & červená nesvítí	Obnovování připojení na WiFi síť/ Čeká se na DHCP	
		Blikne 3x rychle každou vteřinu & červená nesvítí	Funkce Locate – po dobu jedné minuty od zapnutí z webadministrace	
	Červená	Blikne	Aktivita (přijatý povel po M2M)	
		Nesvítí	Rozepnuté relé výstupu	
LED (2) výstup	Zelená	Svítí	Sepnuté relé výstupu	
		1sec rychle bliká	Po aktivaci "Load to defaults & AP mód"	
Všechny LED	Žlutá + červená a zelená	Krátce svítí	Během bootu systému (např. po připojení zařízení k el. síti nebo při Rebootu)	

4.6 Minimální požadavky pro konfiguraci systému

Zařízení s internetovým prohlížečem (Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla a další) se zapnutou podporou JavaScriptu a Cookies.

4.7 Obsah balení

- Produkt NETIO PowerCable
- Stručný průvodce instalací (QIG)



Obrázek 11a - balení PoweCable xxx 101x

NETIG

5 Ovládání a nastavení

5.1 Připojení PowerCable do lokální WiFi

- Připojte zástrčku NETIO PowerCable do elektrické sítě. Při prvním spuštění bude aktivován "AP mód" pro základní konfiguraci zařízení - nastavení, ke které WiFi síti se bude připojovat (žlutá rychle bliká).
- Na počítači, tabletu či telefonu vyhledejte dostupné WiFi sítě a připojte se k síti s názvem "PowerCable-AP-xx", která je bez zabezpečení (Obrázek 12).
- Web stránka konfigurace zařízení by se měla otevřít automaticky.

Jestliže ne, otevřete webový prohlížeč a vložte http://10.0.42.1 (Obrázek 13).

	-7 "0" \$ 🔳
Settings Wi-Fi	
Wi-Fi	
PowerCable-AP-6C Unsecured Network	? (j)
HOOSE A NETWORK	
wlan007	≜ ≈ (i)
Other	
sk to Join Networks	\bigcirc
nown networks will be joined o known networks are availa o manually select a network.	l automatically. If ble, you will have

Obrázek 12 - připojení k PowerCable AP



Obrázek 13 - web rozhraní v režimu AP



- Zvolte si Vaši síť v seznamu vyhledaných sítí a potvrďte tlačítkem "Next" (Obrázek 14).
- Napište heslo do Vámi zvolené Wi-Fi sítě, případně změňte jméno zařízení. Pokud v síti nepoužíváte DHCP, odškrtněte tuto volbu a zadejte ručně IP adresu a další síťové parametry (Obrázek 16 pouze pro experty). Potvrďte tlačítkem "Next" (Obrázek 15).

IT-Mobile CZ 중 09:47 √ Ø \$ ■ 100421	11 T-Mobile CZ 🗢 09:48 🦪 🖉 🕏 🕯
PowerCable Modbus	10.0.42.1
1	PowerCable Modbus
AP mode	
Configuration package	AP mode
Default 1	WiFi configuration (2/3)
WiFi configuration (1/3)	l Back
Device name: PowerCable 6C	
Discovered WiFi networks	SSID: wlan007
Secured Signal: 96% Channel 1	AP Password:
Other (hidden) network	Show password
Select network from the list	DHCP:
Search again	Device name:
Next	
	Next
Toggle power output	

Obrázek 14 - výběr Wi-fi sítě režimu AP

PowerCable Modbus
1
AP mode
WiFi configuration (2/3)
 Back
SSID:
Internet_6F
AP Password:
Show password
DHCP-
Client IP:
Client Mask:
Gateway:
DNS:
Device name:
PowerCable 7C
Next

V případě, že v síti nepoužíváte DHCP server, nastavte následující parametry:

Obrázek 15 - přihlášení se k Wi-fi síti v režimu AP

• AP Password - zadejte heslo sítě, do které se bude PoweCable připojovat.

- Client IP zadejte IP z rozsahu Vaší sítě
- Client mask zadejte masku dle Vaší sítě
- Gateway zadejte bránu Vaší sítě

• DNS - zadejte Váš DNS server, případně veřejný spř. 8.8.8.8

• Device name - nastavte název, pod kterým bude PowerCable viditelný v místní síti

Více informací naleznete v kapitole 5.6 Network Configuration

Obrázek 16 - nastavení IP parametrů sítě



 Zobrazí se stránka s výsledkem pokusu o připojení k vybrané síti. Pokud je "WiFi status: Connected", zkontrolujte síťové parametry a poté pomocí tlačítka "Save&Connect" konfiguraci uložíte (Obrázek 17). Zařízení poté ukončí AP mód, připojí se k vybrané WiFi síti a zobrazí se stránka s rekapitulací síťového nastavení (Obrázek 18). Připojení k WiFi síti je indikováno svitem žluté LED.



Obrázek 17 - nastavené parametry Wi-fi sítě



Obrázek 18 - informace o připojení se k síti



5.2 NFC instalace v 60 sekundách

NFC (Near Field Communication) je technologie podporovaná některými mobilními telefony (a tablety).

Pomocí mobilního telefonu s podporou NFC a NETIO Mobile 2 aplikací můžete konfigurovat zařízení, které je vypnuto/odpojeno od el. sítě. Zařízení použije novou konfiguraci po svém příštím zapnutí.

Například:

- NFC může být použito k nastavení připojovacích parametrů WiFi (network SSID + password) v PowerCable MQTT 101x. Když se pak PowerCable zapne, automaticky se připojí k nastavené WiFi síti.
- NFC a mobilní aplikace může být použita k vyhledání IP adresy, která byla zařízení přiřazena po připojení k WiFi síti.

Pro autorizaci NFC nastavování se používá existující heslo k webovému rozhraní uživatele administrátora "admin" (výchozí "admin" / "admin").

5.2.1 NETIO Mobile2 pro Android

NETIO Mobile2 aplikace je určena pro ovládání NETIO zařízení vyrobených po roce 2016.

Vlastnosti:

- Instalace NETIO zařízení s NFC
- Zapnutí / vypnutí jednotlivých zásuvek po lokální síti
- Zobrazení spotřeby jednotlivých zásuvek (podporujících měření)
- Vyhledávání NETIO zařízení v lokální síti





https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.netio.netio

5.3 Detekce a prvotní nastavení IP adresy

V případě, že jste postupovali podle pokynů v předchozí kapitole, znáte IP adresu PowerCablu, ať již byla získána přes DHCP server, nebo nastavená manuálně. Pokud jste ale IP adresu zapomněli, nebo se k Vám dostalo již nakonfigurované zařízení, budete potřebovat jeho IP adresu zjistit.

K tomu slouží program NETIO Discover, dostupný na stránce - <u>http://www.netio-</u> <u>products.com/cs/software/netio-discover</u>. Dle Vašeho systému vyberte .exe soubor pro Windows nebo .jar pro Linux či Mac. Pro spuštění .jar souboru je nutné mít nainstalovaný JAVA RE z <u>www.java.com</u>.





Obrázek 19 - Web Netio discover

Pro úspěšné zjištění IP musí být ovládací zařízení ve stejné LAN síti, jako PowerCable xxx.

Pokud je zjištěná adresa z jiného rozsahu než používá Vaše WiFi síť, doporučujeme uvést zařízené do původního nastavení dle kapitoly 5.3 a následně provést nastavení dle kapitoly 5.1

	DETIO Discover Version 1.0.11	ľ	IETIO DI	Local netw IP: 1 Mask: 2 IP: 1 Mask: 2	ork settings: 192. 168. 255. 34 255. 255. 255. 240 10.0.0. 1 255. 255. 255. 0
AC add	ress Device name	IP Address	IP type	Туре	Firmware version
4:A4:2C:3	9:10:B4 myNetio	<u>192.168.1.78</u>	DHCP	Netio4	3.0.0 nextgen1 (rev.nfeca1a0/2017-08-15@ne
	myrvetto	Show in	browser		
	192 . 168 . 1 . 7	8 24:A4:2C	:39:10:B4		
	Subnet mask:	Eirmware v	ersion:		
255 . 255 . 255 . 0		3.0.0			
	Default gateway:	Revision:			
Loca	192 . 168 . 1 .	nfeca 1a0	/2017-08-1	5@netio4-all	Find devices
	Enable DHCP		-	Apply setti	ings

Obrázek 20 - zjištění parametrů a nastavení sítě pomocí NETIO Discover

Pro změnu IP adresy pak klikněte na hodnotu ve sloupci MAC adresa, zrušte volbu Enable DHCP a upravte IP adresu, Subnet mask a Default gateway dle požadovaných hodnot. Po jejich aplikaci bude PowerCable dostupný na Vámi zvolené adrese.

Do webového prohlížeče nebo aplikace NETIO Mobile zadejte získanou IP adresu a přihlaste se k zařízení.



5.4 Přihlášení do webového rozhraní zařízení

10.0.0.43/#	
	[- to b
	admin
	•••••
	🗸 Sian In
	Remember me

Obrázek 21 - přihlašovací dialog zařízení PowerCable

Výchozí uživatelské jméno / heslo = admin / admin. (default login username / password)

5.5 Reset do továrního nastavení

Tato funkce vymaže všechna uživatelem uložená nastavení a načte původní hodnoty továrního nastavení. Její použití je vhodné ve chvíli, kdy je zařízení v neznámém stavu nebo se nechová v souladu s tímto manuálem.

Postup: Vypněte PowerCable

Stiskněte tlačítko, držte a zapněte napájení PowerCable Držte tlačítko stisknuté cca 10 sekund, dokud 3x nezabliká zelená led, pak tlačítko pustťe



Obrázek 22 - signalizace zařízení při resetu do továrního nastavení



Zapomenuté heslo

Výše uvedený reset do továrního nastavení slouží také při zapomenutí přístupového hesla, po obnovení původního nastavení bude PowerCable dostupný s uživatelem a heslem "admin" / "admin".

5.6 Ruční ovládání výstupu

Výstup je možné vypnout/zapnout (Toggle) stisknutím tlačítka 3x rychle za sebou.



Obrázek 23 - signalizace při ručním ovládání výstupu

ιετισ

6 Webové rozhraní zařízení

6.1 Outputs / Ovládání výstupu

V levé části zvolte položku 🕙 Outputs, zobrazí se obrazovka výstupu PoweCablu. K přímému ovládání výstupu slouží dvojice tlačítek:



Obrázek 24 - Ovládání výstupu

Tlačítkem ON/OFF můžete přímo ovládat napájecí výstup. Tlačítko zapnutého výstupu svítí zeleně, a tlačítko vypnutého výstup je šedé OFF. Pokud výstup vypínáte, zobrazí se Vám okno s dotazem, zda výstup chcete skutečna vypnout:

Do you really want to turn off output_1?

Turn Output Off	Cancel
🗌 Don't ask me again	

Zvolte Turn Output Off pro potvrzení vypnutí, Cancel pro zrušení volby vypnout.

Pokud si nepřejete, aby bylo toto potvrzení nadále vyžadováno, zaškrtněnte Don't ask me again.



Tlačítko **Reset** provede vypnutí a zapnutí napájení pro daný výstup. Před provedením akce Vás požádá o potvrzení. Funkce je možné aktivovat pouze v případě, že je výstup zapnutý. Je-li výstup vypnutý, je tlačítko Reset neaktivní.

Do you really want to reset output_1?

Reset	Cancel
Don't as	k me again

Zvolte **Reset** pro potvrzení volby, **Cancel** pro její zrušení.

Pokud si nepřejete, aby bylo toto potvrzení nadále vyžadováno, zaškrtněnte Don't ask me again.

6.1.1 Energy Measurment / Měření spotřeby

PowerCable provádí měření níže uvedených veličin každých 500ms, k obnovení aktuálních údajů na webové stránce dochází každých 5 vteřin.

PowerCable M PowerCable 7C	odbus			Loading	Loading	admin	Sign out
Outputs		output_1	Load: 9 W		Power facto	or: 0.75	
Outputs	(• 1 •)	ON	Voltage: 220 V		Energy. 0 W	50 47	
o ^{x^o} M2M API Proto cols		214 214	Energy measured since 1	1970-01-01 13:	26:54	50 112	
8 Users							
Settings							
Log							
	Product manual	NETO products a.s.	1.2.12 - 1.19(1.14) - 107 (dt	905ef)			

Obrázek 25 - Ukazatele naměřených hodnot

Load (Příkon) ve Wattech [W] odpovídá okamžitému proudu a napětí (P = U * I * TPF).

Current (Proud) v Ampérech [A] ukazuje okamžitou hodnotu proudu protékajícího daným výstupem.

TPF True Power factor (česky někdy také účiník) vyjadřuje poměr činné a zdánlivé energie i poměr ohmického odporu (rezistance) a impedance. Hodnota menší než 1 znamená existující fázový posun proudu a napětí, tj. zvýšená ztráta energie oproti čistě odporové zátěži.



Energy (Kumulativní spotřeba) ve Watthodinách (**Wh / kWh**) je energie spotřebovaná za časový interval. Odpovídá celkové spotřebě na daném výstupu od vynulování čítače do současnosti.

Ve výchozím nastavení se kumulativní spotřeba počítá od prvního zapnutí PowerCablu. Pro vynulování čítače jděte na kartu Settings (Nastavení) > System (System) a klikněte na tlačítko Reset Power consumption counter (Resetovat čítače spotřeby - viz.obr.č.27). Tím aktivujete počátek měření k danému okamžiku.

Voltage (Napětí) ve Voltech [V].

Frequency (Frekvence) v Hertzech [Hz].

6.1.2 General / Obecné nastavení výstupů

Kliknutím na obrázek výstupu otevřete jeho konkrétní nastavení.

Záložka 🍄 General slouží pro nastavení základních parametrů, jimiž se bude příslušný výstup řídit.

PowerCable Mc	odbus		Loading	Loading ac	dmin E <u>Sign out</u>
PowerCable 7C Outputs o* ^o M2M API Protocols Users Settings Log	output_1 Image: Control of the second seco	General Output name: Short ON/OFF delay: Output PowerUp state:	output_1 2000 mil ON ✓ Save Char	iseconds V	*
	Product manual NETO products a s	1.2.12 - 1.19(1.14) - 107	(db905ef)		

Obrázek 26 - Obecné nastavení výstupu

Output name (Jméno výstupu) se zobrazuje nad dvojicí ovládacích tlačítek a slouží pro lepší přehlednost.

Short ON/OFF delay je celé číslo udávající dobu v milisekundách, po kterou zůstane výstup při restartu (krátké vypnutí) nebo krátkém zapnutí (Short ON) v definovaném stavu. Během této doby jsou ignorovány pokusy přepnout výstup z M2M API protokolů.

Volba **Output PowerUp state (Stav výstupu po zapnutí)** definuje pro každý výstup chování po zapnutí napájení nebo restartu zařízení. Výstup se zapne (ON) / vypne (OFF) nebo obnoví poslední stav (LAST).

Nastavení uložte kliknutím na tlačítko Save Changes (Uložit změny).



Dialog nastavení zavřete pomocí tlačítka v pravém horním rohu se symbolem 🔭

PowerCable PowerCable-70	Modbus		1970-01-01 13:05:12 admin 본 Sign ot
 Outputs M2M API Protocols 	WI-Fi & Network Configuration Date / Time	Uptime: Firmware version: Device name:	0 hours 5 minutes 11 sec 2.1.0 - 1.23(1.23) - 108 <u>Upgrade</u> PowerCable-70
8 Users	Firmware System	Enable Periodic dev	ice restart
Settings		Restart period:	1440 minutes, does not affect the Output state
Log		Debug Log: Global Outputs PowerUp interval: Locate Blink with Reset Power Consum	milliseconds Save Changes status LEDs for 1 minute. ption Counters
		Restore Factory Defa	uits ice configuration Procházet Soubor nevybrán. Import configuration

Obrázek 27 - Resetování počítadla spotřeby

6.2 M2M API Protocols / M2M API protokoly

Všechny M2M protokoly používají pro ovládání stavu (parametr *action*) výstupů identické parametry, které mohou nabývat následujících hodnot:

0 - vypne výstup

1 - zapne výstup

2 - shortOFF/krátké vypnutí - krátce¹ vypne výstup (pokud byl výstup vypnutý, bude po provedení příkazu zapnutý.

3 - shortON/krátké zapnutí - krátce² zapne výstup (pokud byl výstup zapnutý, bude po provedení příkazu vypnutý)

- 4 toggle/přepnutí změní aktuální stav výstupu
- 5 noop ponechá výstup beze změny
- 6 ignore ignoruje atribut action a bere v úvahu pouze atribut state pouze pro XML a JSON

Popis nastavení jedotlivých M2M protokolů je uveden na konci tohoto manuálu u daných verzí PowerCable.

^{1,2} Doba krátkého vypnutí/sepnutí může být definována přímo v příkazu daného M2M protokolu. Pokud uvedena není, je použita hodnota uvedená v poli Short ON/OFF delay

6.3 Cloud

NETIO Cloud je služba poskytovaná společností NETIO Products a.s. a umožňuje jednoduché centrální vzdálené ovládání a dohled NETIO zařízení. Co můžete dělat pomocí NETIO Cloud?

Ovládání výstupů

- Zapnutí / vypnutí.
- Reset (Short OFF Krátké vynutí na definovanou dobu).
- Zobrazení el. spotřeby [kWh] jednotlivých výstupů (pouze zařízení s měřením)

Nastavení

- Úprava jména výstupu.
- Seskupení výstupů do skupin (groups).
- Nastavení Short OFF (restart) intervalu pro reset.

NETIO Cloud je placená služba, zákazník však zdarma získá kredity pro každé nové zařízení připojené do svého NETIO Cloud uživatelského účtu.



Obrázek 27a - NETIO Cloud

Note: Cloud je dostupný pouze ve Firmaware 2.5.0 a novějších!

ιετις

Připojení do NETIO Cloud může být nastaveno na záložce Cloud.

) → C ♠	0 2	1	92,168,120).52/#/cl	oud/netio					Ŷ	4	\$		Ē	0	÷*	ĺ
PowerCable	ΜΟΤΤ	•	32.100.120	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Juneto			1	970-01	-01	13:10:	50	admin		L • <u>Sig</u>	in out	ţ
owerCable-6E → Outputs → M2M API Protocols → Cloud & Users ↓ Settings ↓ Log		TIO	Cloud		Enable NETIO Closs Status: Last update: Added to account: Device UID: Create account and a Registration token: Account info: Credit: Account log (view D	ud Discor NOT A	nnected DDED Save Cha ion token	n on <u>clc</u>	l uud.net	<u>cio-prov</u>	ducts.cor	0.	1	Add d	levice	-	



Enable NETIO Cloud	Zapnutí funkce NETIO Cloud.						
Status	Disconnected: Zařízení není připojeno do Cloudu						
	Cloud connect faildreconnecting: Zařízení se snaží připojit do Cloudu						
	Connected: Zařízení je připojeno do NETIO Cloudu						
	Connected and sychronised: Zařízení je připojeno do NETIO Cloudu a údaje o uživatelském účtu jsou synchronizovány						
Last update	Datum a čas poslední aktualizace.						
Added to account	Jméno uživatelského účtu, ke kterému je zařízení připojeno.						
Device UID	Unikátní ID zařízení.						
Save Changes	Uložení změn.						

Registration token	Vložte registrační klíč "token" z NETIO Cloud webu - zobrazí se tam po kliknutí na tlačítko "ADD DEVICE". Poté klikněte na tlačítko "Add device".
Remove device	Pokud je toto zařízení připojeno k NETIO Cloudu, použijte toto tlačítko k odstranění/odpojení od NETIO Cloudu.
Account info	Použijte tlačítko "Reload" k obnovení informací o uživatelkém účtu.
Credit	Hodnota dostupného kreditu pro Cloud uživatelský účet.
Account log	Záznam událostí (Log) Cloud uživatelského účtu.



6.4 Users / Nastavení uživatelských účtů

Pokud bude PowerCable používat více uživatelů, je vhodné jim přiřadit různé účty s potřebným oprávněním. V levém menu zvolte položku & **Users**.

PowerCable M PowerCable 7C Outputs M2M API Protocols Settings Log	admin Create User	Username: Current password: Password: Confirm password: Privileges [more]:	Loading	Loading admin	Sign out
	Product manual N	FTO products a s 1.2.12	9 - 1 19(1 14) - 107 (db905ef)		

Obrázek 28 - Administrace a přidání uživatele

Username	Uživatelské jméno. PowerCable musí mít vždy založený účet admin s oprávněním administrator, tento účet nelze odstranit ani vypnout. Zařízení podporuje až 5 uživatelských účtů. Uživatelské jméno musí začínat písmenem a může obsahovat pouze číslice a písmena bez diakritiky.
Current password	Stávající heslo je nutné zadat, pokud jej chcete nahradit novým heslem.
Password	Nové heslo pro daný účet. Nesmí být delší než 15 znaků a obsahovat může pouze alfanumerické znaky nebo _,;!*(){}[]#\$%@^+-~
Confirm password	Zopakování hesla použitého jako Password.
Privileges	administrator (full access): Správce - Uživatel s plným oprávněním
	user (may only control outputs): Uživatel - Uživatel, který může ovládat výstupy, nemůže však měnit systémová nastavení
	guest (may only observe status): Host - Uživatel, který nemá práva měnit žádné nastavení, může pouze sledovat aktuální stav výstupů
	Volba "more/less" zobrazí detailní oprávnění.

NETIC

Stiskem tlačítka otevřete identické okno s možností zadat parametry Create User nového účtu. Save changes či Create User Uloží provedené změny

Hesla může uživatelům měnit pouze uživatel s oprávněním administrator, resp. s oprávněním "manage users".

Poznámka: Uživatel typu "User" může být použit pro ovládání pomocí NETIO Mobile2 App.



6.5 Settings / Nastavení

Pro správnou funkčnost zařízení je třeba věnovat pozornost jeho nastavení. Výběrem položky Settings v levém menu se zobrazí podmenu, kde je možné vybrat jednotlivá nastavení produktu.

6.5.1 Wi-fi

PowerCable M PowerCable 7C	odbus		2019	9-02-21	10:01:21	admin	Sign out
 Outputs M2M API Protocols Users Settings Log 	 Wi-Fi Network Configuration Date / Time Firmware System 	Status: Network: Network: Password:	Connected Internet_6F (secure, sign Internet_6F (secure, sign Save Changes	al: 38%)	Scan		
l	Product manual NE	TO products a.s. 1	.2.12 - 1.19(1.14) - 107 (db905ef))			

Obrázek 29 - Nastavení Wi-fi

Pomocí Wi-fi se zařízení PowerCable připojuje do lokální sítě.

Status	Informace, zda je zařízení připojeno (Connected) nebo odpojeno (Disconnected) od místní sítě.
Network	Název Wi-fi sítě, do které je zařízení připojeno. V závorce je informace o zabezpečení komunikace (secure) a o síle signálu.
Network {Scan]	Vyberte z menu síť, ke které se chcete nově připojit. Stiskem Scan spustí PowerCable vyhledávání Wi-fi sítí v jeho dosahu.
Password	Heslo do Wi-fi sítě.
Save changes	Uložení změn.

6.5.2 Network Configuration / Nastavení sítě

V této sekci můžete nastavit IP parametry síťového rozhraní PowerCablu, nezbytné pro správné fungování sítě.

PowerCable owerCable-70	Modbus		1970-01-01 13:01:45 admin 🛃 <u>Sign ou</u>
	🔶 Wi-Fi	🛜 Wi-Fi	
 Outputs 	60 ⁹ Network	MAC address:	24:A4:2C:38:D1:70
M2M API Proto cols	Date / Time	Status:	Connected
	Firmware	Use DHCP	
Users	System	\bigcirc Set static IP address	
Cattings		IP address:	192.168.120.57
 Settings 	-	Net mask:	255.255.255.0
3 Log	_	Default gateway:	192.168.120.190
		DNS server:	192.168.120.1
		Hostname:	PowerCable-70
			Save Changes
		Warning: Changes to n current address. See the	etwork settings may result in device becoming unavailable at the device User Manual for ways to find the device at its new address.

Obrázek 30 - Nastavení sítě

MAC stress	Ethernetová adresa síťové karty, jedinečná pro každé zařízení. Odpovídá také sériovému číslu PowerCablu.
Status	Stav připojení.
Use DHCP	Volbou této položky se zařízení pokusí získat sí tové nastavení od DHCP serveru. Pokud v síti DHCP server nemáte, nastavte parametry staticky.
Set static IP address	Manuální nastavení parametrů sítě - vyberte, pokud v síti nemáte DHCP server.
IP address	Vyberte volnou IP adresu z rozsahu Vaší sítě.
Net mask	Nastavte masku dle adresního rozsahu Vaší sítě.
Default gateway	Adressa brány sítě, odpovídá adrese LAN rozhraní směrovače (routeru).
DNS server	IP adresa jmenného serveru. Bývá shodná s adresou brány, pokud je služba na směrovači zapnutá. Pokud si nejste jisti, zvolte veřejný DNS server, např. 8.8.8.8
Hostname	Jméno, pod kterým bude zařízení viditelné v místní síti. Je generované
z Device name (nepodporované znaky jsou nahrazeny)

Save changes

Uložení změn.



Varování

Po změně parametrů síťového nastavení může být nutné najít PowerCable na jeho nové adrese. Postup při vyhledávání je popsán v kapitole <u>3.2 Detekce a prvotní nastavení IP adresy.</u>



ΠΕΤΙΟ

6.5.3 Date / Time / Nastavení data a času

PowerCable M PowerCable 7C Outputs ox ^o M2M API Proto cols Users Settings Log	wi-Fi of of Network Configuration Date / Time Firmware System	 Use NTP Server NTP server address: Set time manually Date: Synchronize with Timezone: 	2019-02-21	10:48:22 en, Madrid, Par	admin is, Prague	▼ Sign out
	Product manual NET	TO products a.s. 1.2.12	1.19(1.14) - 107 (db905ef)			

V levém menu Nastavení zvolte položku 🕓 Date/Time.

Obrázek 31 - Nastavení data a času

Use NTP serveru	Vyberte, pokud si přejete periodicky aktualizovat čas prostřednictvím NTP serveru. Pokud nemáte v síti vlastní NTP server, použijte třeba tik.cesnet.cz
Set time manually	Vyberte, pokud nebudete používat NTP server.
Date	Datum a čas aktuálně nastavené v PowerCablu. Položku můžete dle potřeby upravit.
Synchronize with this computer	Vyberte, pokud chcete cas a datum PowerCable prevzit z Vaseho počítače.
Synchronize with this computer Timezone	Vyberte, pokud chcete cas a datum PowerCable prevzit z Vaseho počítače. Nastavte časovou zónu, podle které se bude čas řídit. Pro českou republiku je to GMT + 1:00

6.5.4 Firmware

PowerCable RI	EST			1970-01-01	15:26:54	admin	Sign out
 Outputs o*^o M2M API Protocols Users ★ Settings ▲ Log 	 Wi-Fi Network Configuration Date / Time Firmware System 	Firmware version: Build date: Model: Revision: Firmware package:	2.0.12 - 1.23(1.23) - 2019-03-14 101x 333f753	106 Procháze	et	Install	Firmware
l,	Product manual NETIC	products a.s. 2.0.12 -	- 1.23(1.23) - 106 (333f7	53)			

Sekce Sekce

Obrázek 32 - Podrobnosti o nainstalovaném firmware

Firmware version	Verze instalovaného Firmware.	
Build date	Datum vytvoření instalovaného Firmware.	
Model	Označení modelu	
Revision	Číslo revize	
Firmware Package	Klikněte na Procházet a vyberte požadovaný FW, volbou Install Firmware zahájíte jeho instalaci.	

Jednotlivé soubory FW jsou dostupné na <u>https://www.netio-products.com/en/powercable-xxx-firmware</u>

Kde najít správný FW?

Jděte na produktovou stránku nan našem webu (odkaz níže), vyberte Vaše zařízení a sjeď te dolů na sekci Stáhnout.

https://www.netio-products.com/en/products/all-products

■ PowerCable Modbus 101x	General properties Technical specifications FAQ Down	load Photo and video Product comparison Available mode	
DOWNLOAD	Manual:	Quick Installation Guide:	
Download Flyer EN 🗮	Manual CS	Download Guide EN	×
Download Flyer CS	Manual EN	Download Guide CS	Ð
Flyer DE	Manual DE	Guide DE	
Software	Applications for mobile		
UDP-Discover v1.0.10 - Windows - EXE			

Obrázek 32b - WEB NETIO products - Odkaz ke stažení Firmware

①		~ …		/yhledat			
ΠΕΤΙΟ						Q Search in NETIC	
NETIO > Support > <u>Download</u> > PowerCat	ble xxx firmware						
Power cable XXX IIII	liware						
Firmware PowerCable xxx: 2019/02/14	<u>2.0.2 (1,08MB)</u>			Subscribe t releases	to be informe of new NETIC	d about new) firmware	
ATTENTION - the power output will be turn Firmware 2.0.2 can be used to upgrade versio	ned off during this firmware up in 1.2.12 and newer. If you have a	odate! an older firmware	Name *				
version, contact technical support at <u>support@</u> will find your version number at web-interface 1.17(1.16) – 106", or at Settings/Firmware tab.	<u>enetio.eu</u> and provide your versi e – at the bottom of the screen, e	on number. You g. "1.2.12 –	E-mail *				
Perform the "Restore Factory Defaults" after y functionalities won't work correctly. It can be	rou upgrade to 2.0.2, otherwise s done through web-interface or u	ome sing button. The	Company *				
device has to be completely set up then includ	ding WiFi connection settings in A	\P mode!	Country *	Czech Reput	blic		~
In case of any problems or questions please v support at <u>support@netio.eu</u> .	isit <u>www.netio-products.com</u> or (contact the		l'm not	a robot	reCAPTCHA Privacy - Terms	
What's new							

Obrázek 33 - odkaz na stažení firmware na webu netio-products.com



Varování

Před instalací čtěte pozorně pokyny na webu, prověřte, že upgradujete ze správné verze a postupujte dle pokynů.

Downgrade na nižší vezi firmware může způsobit uvedení zařízení do továrního nastavení! Tím dojde k odpojení zařízení od WiFi sítě. Z tohoto důvodu důrazně nedoporučujeme provádět downgrade vzdáleně bez přístupu k zařízení! Provedení downgrade vždy důkladně zvažte a přpadně před jeho provedením kontaktujte technickou podporu na adrese support@netio.eu

6.5.5 System

V této sekci můžete provádět základní nastavení a prohlíže	t základní parametry.
--	-----------------------

werCable-70				
Outputs	-	Uptime:	0 hours 5 minutes 11 sec	
	Configuration	Firmware version:	2.1.0 - 1.23(1.23) - 108 Upgrade	
Protocols	Date / Time	Device name:	PowerCable-70	
	Firmware	HTTP port:	80	
Users	System	Enable Periodic dev	ice restart	
Settings		Restart period:	1440 minutes, does not affect the Output state	
		Debug Log:		
LOG	-	Global Outputs PowerUp interval:	0 milliseconds	
		Locate Blink with	Save Changes	
		Reset Power Consum	ption Counters	
		Export and import dev	ce configuration Export configuratio	n
		Configuration file:	Procházet Soubor nevybrán. Import configuration	'n

Obrázek 34 - Nastavení systému

Uptime	Čas od posledního restartu zařízení.
Firmware version	Aktuálně nainstalovaná verze s odkazem na stránku Firmware.
Device name	bude zobrazován v NETIO Discoveru + pod logem zařízení ve webovém uživatelském rozhraní (na obrázku výše: <i>PowerCable-70</i> pod logem PowerCable Modbus v levém horním rohu) POZOR: tato hodnota není propagována do atributu <i>hostname</i> v sekci Síťové nastavení / Network Configuration
HTTP port	Aktuální nastavení http portu. V případě, že hodnota bude jiná než 80, je číslo portu nutné zadat do prohlížeče za IP adresu PowerCable, např. 192.168.0.99:888
Enable Periodic device restart	Povolení automatického restartu
Restart period	Nastavení doby, po které se zařízení automaticky restartuje. Restart nemá vliv na stav výstupu.

Debug Log	Přidání sekce DebugLog s hodnotami pro diagnostiku do M2M API XML a JSON
Global Outputs PowerUp interval	Prodleva v sekundách mezi zapnutím zařízení a zapnutím výstupu.
Save Changes	Uložení provedených změn.
Locate	Volba sloužící k identifikaci konkrétního zařízení, po stisku se kontrolka č.1 rozbliká žlutě s přestávkami.
Reset Power Consumption Counter	Vynuluje ukazatele spotřeby.
Factory Reset Defaults	Uvede PowerCable do továrního nastavení. Pro jeho zprovoznění postupujte podle bodu 3.1.
Export and import device configuration	Lze použít k zálohování a obnově konfigurace. Doporučujeme neprovádět změny v exportovaném souboru!
	"Export configuration" - otevře dialog s potvrzením a umožní následně exportovat konfigurazi zařízení a stáhnout ji do Vašeho počítače.
	"Export configuration" - otevře dialog s potvrzením a umožní následně exportovat konfigurazi zařízení a stáhnout ji do Vašeho počítače. "Procházet" - otevře dialog pro výběr konfiguračního souboru pro import konfigurace zařízení.

6.6 Log / Protokol událostí

V levém menu zvolte položku 🗎 Log.

CO	BRA				2019-02-21	12:45:59	admin	Sign out
CORP	KA 9B	Time	Type	Message				
		2019-02-21 12:44:21	System	Wi-Fi interface got IP from DHCP	server			
\odot	Outpute	2019-02-21 12:44:20	System	Wi-Fi interface connected				
0	Outputs	2019-02-21 12:44:17	System	Wi-Fi interface reconnecting				
.0	MOM ADT	2019-02-21 12:44:10	System	Wi-Fi interface disconnected				
0	MZM API	2019-02-21 12:42:31	System	Wi-Fi interface got IP from DHCF	server			
	Protocols	2019-02-21 12:42:30	System	Wi-Fi interface connected				
		2019-02-21 12:42:28	System	Wi-Fi interface reconnecting				
		2019-02-21 12:42:21	System	Wi-Fi interface disconnected				
Ω	llsers	2019-02-21 12:41:05	WebApi	Output request on				
0	03013	2019-02-21 12:41:04	WebApi	Output request off				
	Log							
		Refresh Export to f	ile Clear log					
		Product manual N	ETO products a.s.	1.2.12 - 1.23(1.23) - 107 (68	cbfeb)			

Obrázek 35 - LOG / Protokol událostí

Refresh	Znovu načtete záznamy k dané chvíli.
Export to file	Vyexportuje log ve formátu Huml.
Clear log	Vymaže záznamy protokolu událostí.

Log obsahuje pouze 40 posledních událostí a je vymazán při restratu zařízení.

Seznam zdrojů hlášení v logu událostí (type):

System	událost generuje systém sám, např. WiFi reconnect
WebApi	událost na základě požadavku z webováho rozhraní např. User logged in
XML	M2M protokol XML
JSON	M2M protokol JSON
M2M URL	M2M protokol URL API
Modbus	M2M protokol Modbus/TCP
MQTT	M2M protokol MQTT-flex
Web server	webový server např. Client disconnected

7 PowerCable REST 101x

7.1 Přehled

PowerCable REST

Elektrická zásuvka 230V ovládaná přes WiFi Měření energie (kWh, W, A, V, Hz, TPF) **REST XML/ JSONa URL API** WiFi reconnect



Aktivní může být pouze jeden protokol!

7.2 M2M API Protocol - XML (REST M2M API)

dostupný pouze na PowerCable REST 101x

PowerCable	REST			1970-01-01	14:32:13	admin	Sign out
PowerCable 6C	• XML API						
🗿 Outputs	JSON API	M Enable XML API					
o* ⁰ M2M API Protocols	URL API	Port:	80				
		Username:					
8 Users		Password:					
Ö Settinas		Enable READ-WRIT	E				
• •	-	Username:	netio				
E Log	_	Password:	••••				
			🗸 Save Chang	jes			
		Test XML API:					
		Open XML API file (rea http://192.168.120.75	d password required) 5/netio.xml		Download	I XML Sche	ma (XSD)
		Download example XM	L API file:		Upload X	ML file to ti	he device
		Set output 1 to 0	<u>FF</u>				
		<u>Toggle output 1</u>					

Obrázek 36 - Nastavení protokolu XML API

Enable XML API	Zapnutí funkcionality M2M XML API v jádře systému				
Port	Read-only hodnota, informující uživatele, na kterém portu zařízení aktuálně poslouchá M2M XML API příkazy				
Enable READ-ONLY	Zaškrtnutím povolíte Read-Only přístup pro monitoring pomocí M2M XML API. Zároveň vyplňte pole uživatelské jméno a heslo pro daný režim.				
Enable READ-WRITE	Zaškrtnutím povolíte Read/Write přístup pro monitoring (čtení hodnot) a zápis (ovládání výstupu). Zároveň vyplňte pole uživatelské jméno a heslo pro daný režim.				
Username	Jméno pro daný přístup (Read-Only/ReadWrite). Pozor - nemá souvislost s uživatelským jménem sloužícím pro přístup do webové administrace NETIO 4x. Pokud necháte pole prázdné, nebudou protokolem vyžadovány autentizační údaje.				
Password	Heslo pro autentizaci daného uživatelského jména (Read- Only/ReadWrite).				
Save changes	Uloží provedené změny				



Zapnutím protokolu XML API dojte k deaktivaci ostatních M2M protokolů. Po stisku tlačítka **Save** changes budete vyzváni k potvrzení deaktivace ostatních protokolů.

Enabling XML API will disable all other protocols. Continue?



Confirm volbu potvrdíte, Cancel se vrátíte ke konfiguraci protokolu XML API.

Ukázku vyčtení stavu výstupu pomocí XML API vyvoláte kliknutím pod odkaz **Test XML API -** Open XML API file (read password required).

Po zadání přihlašovacího jména a hesla získáte xml soubor s aktuálním stavem vstupů PowerCable.

URL pro stažení/zaslání netio.xml: http://<PowerCableIP>/netio.xml např. http://192.168.120.75/netio.xml

Ukázka netio.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set:Root xmlns:set="http://www.netio-
products.com/XMLSchema/NETIO.xsd">
<Agent>
<Model>101x</Model>
<DeviceName>PowerCable 6C</DeviceName>
<OemID>5</OemID>
<VendorID>0</VendorID>
<Version>2.0.12</Version>
<XmlVer>2.0</XmlVer>
<SerialNumber>24:A4:2C:38:D4:6C</SerialNumber>
<Uptime>6879</Uptime>
<Time>1970-01-01T14:54:39+01:00</Time>
<NumOutputs>1</NumOutputs>
</Agent>
<GlobalMeasure>
<Voltage>240</Voltage>
<Frequency>50.00</Frequency>
<TotalCurrent>0</TotalCurrent>
<TotalLoad>0</TotalLoad>
<TotalEnergy>0</TotalEnergy>
<OverallPowerFactor>1.00</OverallPowerFactor>
</GlobalMeasure>
<Outputs>
<Output>
<ID>1</ID>
<Name>Power output 1</Name>
<State>1</State>
<Action>6</Action>
<Delay>2000</Delay>
```



<PowerFactor>1.00</PowerFactor> <Load>0</Load> <Current>0</Current> <Energy>0</Energy> </Output> </Outputs> </set:Root>

Přímo ze stránky si můžete stáhnout vzorové XML soubory pro ovládání:

- Set output 1 to ON
- Set output 1 to OFF
- Toggle output 1

Volbou Download XML Schema (XSD) můžete stáhnout schéma souboru ve formátu .xsd

Tlačítko Upload XML file to the device otevřete následující okno pro testování:

HTTP(s) fi	le upload			
Host:	http://192.168.20.159/	netio.xml		
Port:	80	Method:	HTTP POST	Host - URL .xml souboru
Username: Request #1	(e.g. set-output1-to-1.xml)	Password:	netio	Port - číslo portu na kterém je aktivní protokol XML API
Choose fi	e No file selected (e.g. set-output1-to-0.xml) No file selected		Send file	Username a Password - jméno a heslo nastavené v sekci READ-WRITE protokolu XML API
Request #3	(e.g. toggle-output1.xml)			Request #1,2,3 – vyberte soubor příkazů ve formátu .xml.
Choose fi	INO THE SELECTED		Send file	Send file - odeslání vybraného souboru
Response				Response - odpověď na odeslaný příkaz
				Close - uzavření dialogového okna
			Close	

Obrázek 37 - Web HTTP(s) file upload Upload XML file



Specifikaci protokolu M2M XML API můžete najít na webu v sekci **Podpora > Ke Stažení** kde je k dispozici dokument:

XML - popis NETIO M2M API rozhraní - PDF



Pro další informace a praktickou ukázku, jak je možné XML protokol společně s chytrými záskuvkami PowerCable používat, navštivte seznam Aplikačních poznámek a stáhněte si:



AN20 XML HTTP(s) ovládání NETIO zásuvek na 230V

7.3 M2M API Protocol - JSON (REST M2M API)

dostupný pouze na PowerCable REST 101x

PowerCable	REST			1970-01-01	14:30:47	admin	Sign out
	XML API	Enable ISON ADI					
Outputs	• JSON API		00				
o ^{x⁰} M2M API Protocols	URL API	Fort:	80				
		Username:					
8 Users		Password:					
🗴 Settinas	-	Enable READ-WRITE					
	-	Username:	netio				
E Log	_	Password:	•••••				
			🗸 Save Chang	es			
		Test JSON API:					
		Open JSON API file (rea	d password required)				
		Download oxample 190	ADI filo:				
		Set output 1 to ON	AFINE.		Upload JSC	ON file to the	e device
		Set output 1 to OF	E				
		• <u>Toddie output 1</u>					

Obrázek 38 - Nastavení protokolu JSON API

Enable JSON API	Zapnutí funkcionality M2M JSON API v jádře systému
Port	Read-only hodnota, informující uživatele, na kterém portu zařízení aktuálně poslouchá M2M JSON API příkazy
Enable READ-ONLY	Zaškrtnutím povolíte Read-Only přístup pro monitoring pomocí M2M JSON API. Zároveň vyplňte pole uživatelské jméno a heslo pro daný režim
Enable READ-WRITE	Zaškrtnutím povolíte Read/Write přístup pro monitoring a ovládání výstupů. Zároveň vyplňte pole uživatelské jméno a heslo pro daný režim.
Username	Jméno pro daný přístup (Read-Only/ReadWrite). Pozor - nemá souvislost s uživatelským jménem sloužícím pro přístup do webové administrace PowerCable. Pokud necháte pole prázdné, nebudou protokolem vyžadovány autentizační údaje.
Password	Heslo pro autentizaci daného uživatelského jména (Read- Only/ReadWrite).
Save changes	Uloží provedené změny

Zapnutím protokolu JSON API dojte k deaktivaci ostatních M2M protokolů. Po stisku tlačítka Save changes budete vyzváni k potvrzení deaktivace ostatních protokolů.

Enabling JSON API will disable all other protocols. Continue?

Confirm volbu potvrdíte, Cancel se vrátíte ke konfiguraci protokolu JSON API.

Ukázku vyčtení stavu výstupu pomocí JSON API vyvoláte kliknutím na odkaz pod **Test JSON API**: Open JSON API file (read password required).

Po zadání přihlašovacího jména a hesla získáte json soubor s aktuálním stavem vstupů PowerCable.

URL pro stažení/zaslání netio.json: http://<PowerCablelP>/netio.json např. http://192.168.120.75/netio.json

Ukázka netio.json

```
{
"Agent":{"Model":"101x","DeviceName":"PowerCable
6C","MAC":"24:A4:2C:38:D4:6C","JSONVer":"2.0","Time":"1970-01-
01T14:42:06+01:00","Uptime":6126,"Version":"2.0.12","OemID":"5","
VendorID":"0","NumOutputs":1},
"GlobalMeasure":{"Voltage":238,"TotalLoad":0,"TotalEnergy":0,"Ove
rallPowerFactor":1.00,"Frequency":50.0,"EnergyStart":"2018-05-
31T14:21:54+01:00"},
"Outputs":[
{"ID":1,"Name":"Power output
1","State":1,"Action":6,"Delay":2000,"Current":0,"PowerFactor":1.
00,"Energy":0,"Load":0}
]}
```

Přímo ze stránky si můžete stáhnout vzorové json soubory pro ovládání:

- Set output 1 to ON
- Set output 1 to OFF
- Toggle output 1

Tlačítko Upload JSON file to the device otevřete následující okno pro testování:

HTTP(s) fi	le upload			×
Host:	http://192.168.20.159/n	ietio.json		Host - URL .json souboru
Port:	80	Method:	HTTP POST	Port - číslo portu na kterém je aktivní protokol JSON
Request #1 Choose fil	(e.g. set-output1-to-1.json) e No file selected	P 355W010.	Send file	Username a Password - jméno a heslo nastavené v sekci READ-WRITE protokolu JSON
Request #2 Choose file	(e.g. set-output1-to-0.json) No file selected		Send file	Request #1,2,3 – vyberte soubor příkazů ve formátu .json.
Request #3	(e.g. toggle-output1.json)			Send file - odeslání vybraného souboru
Choose fil	e No file selected		Send file	Response - odpověď na odeslaný příkaz
				Close - uzavření dialogového okna
Response				
			Close	

Obrázek 39 - Dialog Upload JSON file

Dodatečné informace k M2M JSON API můžete najít na webu v sekci **Podpora > Ke Stažení** kde je k dispozici dokument:

JSON - popis NETIO M2M API rozhraní - PDF

Pro další informace a praktickou ukázku, jak je možné JSON protokol společně s chytrými záskuvkami PowerCable používat, navštivte seznam Aplikačních poznámek a stáhněte si:

AN21 JSON HTTP(s) ovládání chytrých NETIO zásuvek

7.4 M2M API Protocol - URL-API (REST M2M API)

dostupný pouze na PowerCable REST 101x

PowerCable	REST			1970-01-01	14:33:25	admin	Sign out
 Outputs M2M API Protocols 	XML API JSON API • URL API	Enable URL API Port: Enable READ-WRITE Reseword:	80				
▲ Users★ Settings▲ Log		Test URL API on this de <u>Togale Output 1</u>	Save Changevice:	ges			

Obrázek 40 - Nastavení protokolu URL API

Enable URL API	Zapnutí funkcionality M2M URL API v jádře systému
Port	Read-only hodnota, informující uživatele, na kterém portu zařízení aktuálně poslouchá M2M URL API příkazy
Enable READ-WRITE	Povolení funkce READ-WRITE
Password	Heslo pro autentizaci při komunikaci přes HTTP GET (attribut v requestu: pass)
Save changes	Uloží provedené změny

Zapnutím protokolu URL API dojte k deaktivaci ostatních M2M protokolů. Po stisku tlačítka **Save** changes budete vyzváni k potvrzení deaktivace ostatních protokolů.

Enabling URL API will disable all other protocols. Continue?

Confirm Cancel

Confirm volbu potvrdíte, Cancel se vrátíte ke konfiguraci protokolu URL API.

Ukázku přepnutí stavu výstupu 1 pomocí M2M URL API vyvoláte kliknutím na odkaz pod Test URL API

Otevře nový tab v prohlížeči a provede HTTP GET request ve formátu/s parametry: http://<PowerCableIP>/netio.cgi?pass=<Password>&output1=4

např. http://192.168.120.75/netio.cgi?pass=netio&output1=4

Dodatečné informace k M2M URL API můžete najít na webu v sekci Podpora > Ke Stažení kde je k dispozici dokument:

URL API - description of NETIO M2M API interface - PDF

Pro další informace a praktickou ukázku, jak je možné URL-API protokol společně s chytrými záskuvkami PowerCable používat, navštivte seznam Aplikačních poznámek a stáhněte si:

AN19 URL M2M API (http GET) ovládání NETIO elektrických zásuvek

7.5 M2M API Protocol - SNMP

SNMP je dostupné od FW verze 2.6.0 v následujících zařízeních jako jeden z M2M protokolů:

- PowerCable REST 101x
- PowerCable Modbus 101x
- PowerCable MQTT 101x.

PowerCable RE PowerCable-20	EST		1970-01	-01 14:04:56	admin 🗜 <u>Sigr</u>	<u>n out</u>
 ► Outputs o[*] M2M API Protocols △ Cloud ▲ Users ★ Settings ☑ Log 	XML API JSON API URL API • SNMP	 ☑ Enable SNMP SNMP version: Location: Community READ: Community WRITE: 	1,2c Unknown public private Save Changes		Download MIB file	
	Product manual N	ETIO products a.s. 2.5.0 -	1.27(1.23) - 108 (0684819)			

Obrázek 40a - Nastavení SNMP API protokolu

Enable SNMP	Zapnutí funkcionality M2M SNMP API v jádře systému. Port je 161.
SNMP version	1,2c - nezabezpečeno, nešifrováno.
Location	Definuje system location (sysLocation).
Community READ	Též zvané "community string" v SNMP. Obdoba kopmbinace username/password. Požadováno pro čtení informací z PowerCable pomocí SNMP.
	Doporučujeme používat "čisté" ASCII znaky (tedy pokud možno nepoužívat speciální znaky jako @, & a podobně).
Community WRITE	Též zvané "community string" v SNMP. Obdoba kopmbinace username/password. Požadováno pro zápis informací do PowerCable pomocí SNMP.
The	Doporučujeme používat "čisté" ASCII znaky (tedy pokud možno nepoužívat speciální znaky jako @, & a podobně).

Save Changes

Uložení změn.

Download MIB file

Použijte toto tlačítko pro stažení MIB.

Zapnutím protokolu SNMP API dojte k deaktivaci ostatních M2M protokolů. Po stisku tlačítka **Save** changes budete vyzváni k potvrzení deaktivace ostatních protokolů.

Enabling URL API will disable all other protocols. Continue?

Confirm volbu potvrdíte, Cancel se vrátíte ke konfiguraci protokolu URL API.

MIB lze stáhnout z web rozhraní zařízení jak je uvedeno výše.

Následeující standardní MIBs jsou také vyžadovány:

- SNMPv2-SMI
- SNMPv2-TC

Monitoring (čtení)

Object <i>OID</i>	Туре	Value example	Note
netioOutputID.1.0 1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.1.1.0	INTEGER	1	
netioOutputName.1.0 1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.2.1.0	STRING	output_1	Based on user defined name
netioOutputState.1.0 1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.3.1.0	INTEGER	off(0), on(1)	
netioOutputStateString.1.0 1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.4.1.0	STRING	"off", "on"	
netioOutputLoad.1.0 1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.25.1.0	INTEGER	24	[W]
netioOutputEnergy.1.0 1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.26.1.0	INTEGER	13	[Wh]
netioOutputEnergyStart.1.0 1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.27.1.0	DateAndT ime	2017-6- 23,5:47:3.0,+0: 0	Initial date and time. UTC based *1
netioOutputCurrent.1.0 1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.28.1.0	INTEGER	195	[mA]
netioOutputPowerFactor.1.0 1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.29.1.0	INTEGER	534	Current power factor * 1000
netioVoltage.0 1.3.6.1.4.1.47952.1.2.1.0	INTEGER	239100	Voltage in the power grid [mV]
netioFrequency.0 1.3.6.1.4.1.47952.1.2.2.0	INTEGER	49900	Frequency in the power grid [mHz]

netioTotalCurrent.0 1.3.6.1.4.1.47952.1.2.3.0	INTEGER	195	[mA]
netioOverallPowerFactor.0 1.3.6.1.4.1.47952.1.2.4.0	INTEGER	534	Current power factor * 1000
netioTotalLoad.0 1.3.6.1.4.1.47952.1.2.5.0	INTEGER	24	[W]
netioTotalEnergy.0 1.3.6.1.4.1.47952.1.2.6.0	INTEGER	13	[Wh]
netioEnergyStart.0 1.3.6.1.4.1.47952.1.2.7.0	DateAndT ime	2017-6- 23,5:47:3.0,+0: 0	Initial date and time. UTC based

Control / Ovládání (zápis)

Object OID	Туре	Value	Action
netioOutputAction. 1.0 1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.5.1.0	INTEGER (i)	0 1 2 3 4 5	Turn OFF Turn ON Short OFF delay (restart) Short ON delay Toggle (invert the state) No change

Dodatečné informace k M2M SNMP API můžete najít na webu v sekci Podpora > Ke Stažení kde je k dispozici dokument:

SNMP API - description of NETIO M2M API interface - PDF

Poznámka: Následujcí odlišnosti oproti specifikaci SNMP v PDF:

- PowerCable může být ovládán pomocí SNMP v1/2c
- Všechny Objects/OIDs mají navíc ".0" na konci (tabulky na této i předcházejících stranách mají jiř správné/kompletní Objects/OIDs).

Kontaktujte NETIO support v případě dotazů.

8 PowerCable Modbus 101x

8.1 Přehled

PowerCable Modbus

Aktivní může být pouze jeden protokol!

8.2 M2M API Protocol - Modbus/TCP

dostupný pouze na PowerCable MODBUS 101x

PowerCable Mo	odbus			1970-01-01	13:05:14	admin	Sign out
PowerCable-70 Outputs o* ^o M2M API Protocols Users	Telnet • Modbus/TCP	Enable Modbus/TCP Port: Last access IP: Enable IP filter IP from:	502 0.0.0.0 Refresh				
Settings		IP to:	0.0.0.0	25			
	Product manual N	ETIO products a.s. 2.1.0 - 1	1.23(1.23) - 108 (259	93fed)			

Obrázek 41 - Nastavení protokolu Modbus/TCP

Enable Modbus/TCP	Zapnutí funkcionality M2M Modbus/TCP v jádře systému
Port	Specifický port pouze pro Modbus/TCP v rozsahu 1 - 65535. V případě použití čísla již obsazeného portu Vás zařízení na tuto skutečnost upozorní, ale pro jistotu doporučujeme volit hodnoty > 1024
Last access IP	Hodnota pouze pro čtení informující, z jaké IP adresy byl zaslán poslední Modbus/TCP příkaz. Tlačítko "Refresh" obnoví tuto hodnotu.
Enable IP filter	Pro zajištění bezpečnosti můžete zapnout IP filtr a nastavit rozsah IP adres IP from až IP to, ze kterých budou příkazy Modbus/TCP přijímány. Příkazy z adres mimo tento rozsah budou ignorovány.
Save changes	Uloží provedené změny

Function	Register	Value	Description
0x01	101	0/1	1st output state
0x01	102	0/1	2nd output state

0x01	103	0/1	3rd output state
0x01	104	0/1	4th output state
			-
0x03	0	uInt16	Number of digital inputs
0103	1	uInt16	Number of digital outputs
002	2	uIncio	Number of measured digital outputs
0203	2	uIIICIO	Number of measured digital outputs
002	101	uTn+16	1 at output atoto
0x03	101	uIIILI6	and autout state
0x03	102	uinti6	2nd output state
0x03	103	ulnt16	3rd output state
0x03	104	ulnt16	4th output state
0.202	201	uTp+16	"Chart" dolay of lat output [a*10]
0x03	201	uIIILI6	"Short" delay of ist output [s*10]
0x03	202	uInci6	"Short" delay of 2nd output [s*10]
0x03	203	uinti6	"Short" delay of 3rd output [s*10]
0x03	204	ulnt16	"Short" delay of 4th output [s*10]
0~05	101	0/1	Turn On/Off 1st output
0x05	102	0/1	Turn On/Off 2nd output
0.005	102	0/1	Turn On/Off 2nd output
0x05	103	0/1	Turn On/Off 4th sutput
0x05	104	0/1	lurn on/oll 4th output
0x06	101	uInt16	Set action to 1st output
0x06	102	uInt16	Set action to 2nd output
0x06	102	uInt16	Set action to 3rd output
006	104	uIncio	Set action to Sid output
UXUO	104	UIIILIO	Set action to 4th output
0x06	201	uInt16	Set "Short" delay of 1st output [s*10]
0x06	202	uInt16	Set "Short" delay of 2nd output [s*10]
0x06	203	uInt16	Set "Short" delay of 3rd output [s*10]
0x06	204	uInt16	Set "Short" delay of 4th output [s*10]
01100	201	aincio	See bhore dera, or ion subjue [5 10]
0x04	0	uInt16	Power grid frequency [Hz*100]
0x04	1	uInt16	Voltage [V*10] - RMS
0x04	2	uInt16	TruePowerFactor * 1000
0x04	100	uInt16	All outputs current [mA]
0x04	101	uInt16	1st output current [mA]
0x04	102	uInt16	2nd output current [mA]
0x04	103	uInt16	3rd output current [mA]
0x04	104	uInt16	4th output current [mA]
			£
0x04	200	uInt16	All outputs power [W]
0x04	201	uInt16	1st output power [W]
0x04	202	uInt16	2nd output power [W]
0x04	203	uInt16	3rd output power [W]
0x04	204	uInt16	4th output power [W]
0x04	300	uInt16	All outputs energy counter - 2 upper bytes[Wh]
0x04	301	uInt16	All outputs energy counter - 2 lower bytes[Wh]
0x04	302	uInt16	1st output energy counter - 2 upper bytes [Wh]
0x04	303	uInt16	1st output energy counter - 2 lower bytes [Wh]
0x04	304	uInt16	2nd output energy counter - 2 upper bytes [Wh]
0x04	305	uInt16	2nd output energy counter - 2 lower bytes [Wh]

0×04	306	uInt16	3rd	output	energy	counter	-	2	upper	bytes	[Wh]
0x04 0x04	307	uInt16	4th	output	energy	counter	_	2 2	upper	bytes	[WH]
0x04	309	uInt16	4th	output	energy	counter	-	2	lower	bytes	[Wh]

Dodatečné informace k M2M Modbus/TCP můžete najít na webu v sekci **Podpora > Ke Stažení** kde je k dispozici dokument:

Modbus / TCP - description of NETIO M2M API interface - PDF

Pro další informace a praktickou ukázku, jak je možné Modbus/TCP protokol společně s chytrými záskuvkami PowerCable používat, navštivte seznam Aplikačních poznámek a stáhněte si:

AN27: Protokol Modbus/TCP a NETIO zařízení

8.3 M2M API Protocol - Telnet

dostupný pouze na PowerCable MODBUS 101x

PowerCable M PowerCable-70	lodbus			1970-01-01	13:14:57	admin	Sign out
 Outputs M2M API Protocols Users Settings Log 	• Telnet Modbus/TCP	 ☑ Enable Telnet Port: ☑ Enable READ-ONLY Username: Password: ☑ Enable READ-WRITE Username: Password: 	23 netio netio •••••• ✓ Save Change				
	Product manual	NETIO products a.s. 2.1.0 -	1.23(1.23) - 108 (25)	93fed)			

Obrázek 42 - Nastavení protokolu Telnet

Enable Telnet	Zapnutí funkcionality M2M Telnet v jádře systému
Port	Specifický port pouze pro Telnet v rozsahu 1 - 65535. Pozor, ať nepoužijete hodnotu nastavenou i jiného M2M protokolu.
Enable READ-ONLY	Zaškrtnutím povolíte Read-Only přístup pro monitoring pomocí M2M Telnet. Zároveň vyplňte pole uživatelské jméno a heslo pro daný režim
Enable READ-WRITE	Zaškrtnutím povolíte Read/Write přístup pro monitoring a ovládání výstupů. Zároveň vyplňte pole uživatelské jméno a heslo pro daný režim.
Username	Jméno pro daný přístup (Read-Only/ReadWrite). Pozor - nemá souvislost s uživatelským jménem sloužícím pro přístup do webové administrace PowerCable. Pokud necháte pole prázdné, nebudou protokolem vyžadovány autentizační údaje.
Password	Heslo pro autentizaci daného uživatelského jména (Read- Only/ReadWrite).
Save changes	Uloží provedené změny

Telnet spojení na IP adresu PowerCable a jeho Telnet port

Po navázání spojení PowerCable vrátí následující zprávu a je připraven přijímat příkazy.

Telnet uvítací zpráva

100 HELLO B166A626 - KSHELL V2.0

Poznámka: Telnet spojení je automaticky ukončeno při nečinnosti 60 sekund. Je možné použít příkaz *noop* pro ponechání navázaného spojení po dalších 60 sekund.

Seznam příkazů

Command	Popis
login <username> <password></password></username>	Přihlášení uživatele Nahraďte <username> a <password> hodnotami nastevenými pro Telnet protocol (Obrázek 42) Příklad - příhlášení s uživatelem <i>netio</i> a heslem <i>passwd</i>: login netio passwd</password></username>
quit	Odhlášení a ukončení Telnet spojení
noop	Ponechání otevřeného spojení po dalších 60 sekund. Neprovede žádnou jinou operaci/akci.
port list	Vrátí hodnoty výstupu. port list 250 1 (výstup je ON)
port <output> <action></action></output>	Ovládá výstup. <output> nahraďte číslem výstupu (1) <action> nahraďte číslem parametru akce viz níže Pokud není uvedena žádná <action> je vrácen stav výstupu.</action></action></output>

Každý příkaz musí být zakončen CR a LF (ASCII 0D a 0A). Typisky můžete v Terminálu použít Enter.

Parametry <action> pro příkaz port

Parameter	Action
0	Turn OFF
1	Turn ON
2	Short OFF delay (restart)
3	Short ON delay
4	Toggle (invert the state)
5	No change

Příklady příkazů

Nastav výstup Power output 1 na ON:

port 1 1

Nastav výstup Power output 1 na OFF:

port 1 0

Změna stavu (Toggle) výstupu Power output 1:

port 1 4

Návratové hodnoty (Status codes)

Status code	Popis
130 CONNECTION TIMEOUT	Žádný příkaz neposlán déle než 60 sekund. Telnet spojení je ukončeno.
250 OK	Příkaz byl akceptován
500 INVALID VALUE	Parametr příkazu není validní.
501 INVALID PARAMETR	Parametr příkazu není validní.
502 UNKNOWN COMMAND	Příkaz není validní.
505 FORBIDDEN	Pokus provést akci bez potřebného oprávnění. (např. ovádat výstup uživatelem ReadOnly; pokus přečíst stav výstupu bez přihlášení uživatel, zatímco ReadOnly uživatel má nastavení heslo; atd.)
510 OUT OF RANGE	Hodnota mimo rozsah (např. pokus ovládat výstup 4 na zařízení, které má jen jeden výstup)

Dodatečné informace k M2M Telnet můžete najít na webu v sekci **Podpora > Ke Stažení** kde je k dispozici dokument:

Telnet - description of NETIO M2M API interface - PDF

Pro další informace a praktickou ukázku, jak je možné Telnet protokol společně s chytrými záskuvkami PowerCable používat, navštivte seznam Aplikačních poznámek a stáhněte si:

AN10 Ovládání elektrických zásuvek pomocí Telnet/KSHELL

8.4 M2M API Protocol - SNMP

Viz popis v sekci 0

9 PowerCable MQTT 101x

9.1 Přehled

PowerCable MQTT

Elektrická zásuvka 230V ovládaná přes WiFi Měření energie (kWh, W, A, V, Hz, TPF) **MQTT s uživatelskou strukturou** WiFi reconnect

Aktivní může být pouze jeden protokol!

9.2 M2M API Protocol - MQTT-flex

dostupný pouze na PowerCable MQTT 101x

PowerCable MO	QTT		1970-01-01	13:06:37	admin	Sign out
PowerCable-6E Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Con	MQTT-flex Netio Push	Enable MQTT-flex MQTT-flex config:				
		Save C	hanges			
	Product manual	NETIO products a.s. 2.1.3 - 1.23(1.23) - 108	3 (0c3f389)			

Obrázek 43 - Nastavení protokolu MQTT-flex

Enable MQTT-flex	Zapnutí funkcionality MQTT-flex v jádře systému
MQTT-flex Config:	Místo pro vložení konfigurace MQTT-flex.
Save Changes	Uloží provedené změny

PowerCable MQTT 101x používá pro definici MQTT-flex struktury (MQTT-flex Config) json - lze tedy definovat topiky pro subscribe i pro publish. Pro publish včetně akcí, které iniciují odeslání.

Příklad konfigurace MQTT-flex:

```
{
    "config":{
        "broker":{
            "type":"generic",
            "protocol": "mqtt",
            "ssl":"false",
            "url":"broker.hivemq.com",
            "port":1883,
            "username":"",
            "password":""
        },
        "subscribe":[
            {
                 "topic": "netio/${DEVICE_NAME}/output/1/action",
                 "qos":0,
                 "target": "OUTPUTS/1/ACTION",
                 "action":"${payload}"
            },
             {
                 "topic": "netio/${DEVICE_NAME}/output/1/delay",
                 "qos":0,
                 "target": "OUTPUTS/1/DELAY",
                 "action":"${payload}"
            }
        ],
        "publish":[
            {
                 "topic": "netio/${DEVICE_NAME}/output/1/voltage",
                 "qos":0,
                 "retain":false,
                 "payload":"${OUTPUTS/1/VOLTAGE} V",
                 "events":[
                     {
                         "type":"delta",
                         "source": "OUTPUTS/1/VOLTAGE",
                         "delta":40
                     },
                         "type":"timer",
                         "period":3600
                     }
                ]
            },
                 "topic": "netio/${DEVICE_NAME}/output/1/state",
                 "qos":0,
                 "retain":true,
                 "payload":"${OUTPUTS/1/STATE}",
                 "events":[
                     {
                         "type": "change",
                         "source": "OUTPUTS/1/STATE"
```


Dodatečné informace k M2M MQTT-flex API můžete najít na webu v sekci **Podpora > Ke Stažení** kde je k dispozici dokument:

MQTT-flex - description of NETIO M2M API interface - PDF

Možnosti nastavení sekcí subscribe a publish jsou velmi široké a jsou průběžně doplňovány.

Detaily a příklady naleznete v našem online resource center:

https://wiki.netio-products.com/index.php?title=MQTT-flex

Pro další informace a praktickou ukázku, jak je možné MQTT protokol společně s chytrými záskuvkami PowerCable používat, navštivte seznam Aplikačních poznámek a stáhněte si:

AN40: Začínáme s PowerCable MQTT-flex přes HiveMQ MQTT broker do mobilní aplikace

ΠΕΤΙΟ

9.3 M2M API Protocol - Netio Push

dostupný pouze na PowerCable MQTT 101x

PowerCable M	QTT		1970-01-01	13:06:26	admin	Sign out
PowerCable-6E	MQTT Netio Push	 ☑ Enable Netio Push Target host HTTP server: Push Period: Auto Push (delta): Protocol: Push NOW 	http://test.example.com:80/push 60 0 hrs, 1 min, 0 sec Current 1000 mA JSON Save Changes			
	Product manual NET	IO products a.s. 2.1.0 -	1.23(1.23) - 108 (2593fed)			

Obrázek 44 - Nastavení protokolu Netio Push

Enable Netio Push	Zapnutí funkcionality Netio Push v jádře systému
Target host HTTP server:	Definice parametrů cíle:
	- http / https pro definování protokolu
	- Cílová URL ad
	- Port
	- Username
	- Password
	Příklad: https://username:password@test.example.com:80/push
Push Period	Perioda pro automatické odesílání (Push) dat v sekundách
Auto Push (delta)	Nastavení pro okamžité odeslání dat (Push) když měřená veličina přesáhne limit
	Parameter - momentálně pouze proud (Current)
HIIIIIn	Value - limitni hodnota vybraného parametru
Protocol	Výběr formátu payloadu pro odesílání
	- JSON

- XML

Save Changes

Uloží provedené změny

Data (payload - JSON/XML) jsou automaticky periodicky odesílána na cílovou adresu za použití protokolu HTTP(s) v závislosti na nastevéné odesílací periodě.

Dodatečné informace k M2M HTTP(s) Push API můžete najít na webu v sekci **Podpora > Ke Stažení** kde je k dispozici dokument:

HTTP(s) Push XML/JSON - description of NETIO M2M API interface - PDF



ΠΕΤΙΟ

9.4 M2M API Protocol - SNMP

Viz popis v sekci <u>0</u>



ΠΕΤΙΟ

10 PowerCable OEM DevKit 101x

10.1 Přehled



PowerCable OEM DevKit je ideální pro vývojáře pro testování funkcí vybraných M2M protokolů s jejich systémem.

Podporuje všechny dostupné M2M protokoly popsané v předchozích kapitolách.

Aktivní může být pouze jeden protokol!



10.2 OEM - custom modifications (customizations)

For more information about OEM use, please contact us.

We can offer several options of customizations to support your specific needs.

- a) **Gray customization** In most of the M2M protocols is the Vendor ID tag. Default value is 0 or empty tag. We can provide you unique number for this tag and deliver you products with your number inside this tag. No other changes from standard PowerCable xxx 101x products.
 - 1) You can define Vendor ID tag and use one of defined M2M protocols.
- b) **Green OEM customization** Simple customization with your own device name and device web configuration. Defined product name will be listed on the website, bottom green label and on the paper box.
 - 1) You can define Vendor ID tag and use one of defined M2M protocols.
 - 2) Defined product name on the device website left top corner.
 - 3) Defined links on the website, AP mode device name.
 - 4) Customer product name can be listed on the predefined bottom green label.
 - 5) If you will be interested in using our single paper-box, there can be your logo and device name on the sticker and EAN.
 - 6) You can define all Pxx parameters of the device web configuration. You can also predefine WiFi credentials for the first connection to the WiFi network.
 - 7) You can define your own printed manual inserted to the package or use / modify our standard printed QIG.
 - 8) NETIO products a.s. as manufacture will provide you CE declaration of conformity. You can also declare it by your own based on our measurement protocols.
- c) **Black customization** Similar to Green customization, but NETIO products a.s. will be hidden as device manufacture from the device label. Defined product name will be listed on the website, bottom black label without NETIO as manufacture and on the paper box. All CE certification items stay as predefined. You can use our measurements protocols to declare CE declaration of conformity by your own under your name.
 - 1) You can define Vendor ID tag and use one of defined M2M protocols.
 - 2) Defined product name on the device website left top corner.
 - 3) Defined links on the website, AP mode device name.
 - 4) Customer product name can be listed on the predefined bottom green label.
 - 5) If you will be interested in using our single paper-box, there can be your logo and device name on the sticker and EAN.
 - 6) You can define all Pxx parameters of the device web configuration. You can also predefine WiFi credentials for the first connection to the WiFi network.
 - 7) You can define your own printed manual inserted to the package or use / modify our standard printed QIG.
 - 8) Customer is declared as manufacture. Customer issue CE declaration of conformity. NETIO products a.s. will provide you the measurement protocols as real device manufacture. There are no changes in mandatory items, the model name 101x will stay there, so Customer can also declare CE based on NETIO's measurement protocols.
- d) **Full customization** We can provide you any development, labels customization or another M2M protocols. Contact us for more details.

11 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (RED CE)

Výrobce:	NETIO	products a.s.
A. d. d	U Pily 3	3/103
Addresa:	143 00	Praha 4, Czech Republic
Produkt / typ:	101x -	kde "x" definuje variantu zásuvky/zástrčky:
	Е	FR
	F	DE
	J	Swiss
	S	IEC320 C13/C14
	L	Italy
	G	UK
	н	Israel
	т	IEC320 C19/C20

Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce. Předmět tohoto prohlášení: "Prodlužovací zásuvka NETIO PowerCable 101x ovládaná a monitorovaná přes WiFi / LAN síť".

Předmět prohlášení uvedený výše je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské Unie:

- NV 426/2016 Sb. včetně dodatků
- RED CE (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU včetně dodatků
 - ETSI EN 300 328 V2.1.1, EN 62311:2008, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0
 - EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Odkazy na použité příslušné harmonizované normy nebo odkazy na další technické specifikace, u nichž je shoda deklarována:

- Článek 3.1 a) Zdraví a bezpečnost
- Článek 3.1 b) Elektromagnetická kompatibilita
- Článek 3.2 Efektivní využití rádiového spektra

Dodatečné informace:

- Protokol o zkoušce č.: EZÚ 700026-01/06 ze dne 31.1.2018
- Protokol o zkoušce č.: EZÚ 700026-01/09 ze dne 31.1.2018

RoHS:

Prohlašujeme, že výše uvedené výrobky jsou ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 481/2012 Sb. (Směrnice Rady 2011/65/ES) o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

K posouzení výrobku o shodě byly použity následující normy: EN 50581:2012

Česká Republika, Praha, 11.6.2018

Jan Řehák, předseda představenstva

тэг

>
Ð
5
U
>
0
S
Ľ.
$\overline{\mathbf{O}}$
σ
0
-
0
Ě
ш.
Z
2

NETIO

	LAN (RJ45)	WiFi / Antenna	IQRF 868MHz	Output Type	Switched outputs	Metered outputs	DI Inputs	Power	Button(s) / LED	NFC	Industrial features	Power-Up state
PowerPDU 4C	2x	1		C13	4	4		110/230V / 10A	4 / 4		ZCS, RSZ32	Yes
PowerPDU 4PS	1		1	C13	4		-	110/230V / 10A	1 / 4	ı	ZVS	Yes
PowerDIN 4PZ	-	Int.	1	Terminal block	4	2	2x (S0)	110/230V / 16A	1 / 4	Yes	ZCS	Yes
PowerBOX 3PE	-	•		FR	£	•		230V / 16A	1 / 0		ZVS	Yes
PowerBOX 3PF	-	•		DE	£	•		230V / 16A	1 / 0		ZVS	Yes
PowerBOX 3PG	1		1	UK	3		-	230V / 16A	1 / 0	ı	ZVS	Yes
PowerCable Modbus 101E	•	Int.	•	FR	-	-	•	230V / 16A	1/1	Yes	ZCS	Yes
PowerCable Modbus 101F	•	Int.	•	DE	-	-	•	230V / 16A	1/1	Yes	ZCS	Yes
PowerCable Modbus 101J		Int.	•	CH	-	-	1	230V / 10A	1/1	Yes	ZCS	Yes
PowerCable Modbus 101G	•	Int.	•	N	~	-		230V / 13A	1/1	Yes	ZCS	Yes
PowerCable Modbus 101S		Int.		C13	~	-	1	110/230V / 10A	1/1	Yes	ZCS	Yes
PowerCable IQRF 901E	•		Yes	FR	-	-		230V / 16A	1/1		ZCS	
PowerCable IQRF 901F	1		Yes	DE	1	-	-	230V / 16A	1/1	1	ZCS	
NETIO 4 DE	-	Fixed	•	DE	4			230V/15A	4 / 4			
NETIO 4 FR	-	Fixed		FR	4			230V/15A	4 / 4			
NETIO 4AII DE	-	Ext.	ı	DE	4	4		230V/15A	4 / 4	ı	I	
NETIO 4AII FR	-	Ext.		FR	4	4		230V/15A	4 / 4		1	-

78

NETIO products - features

	dəW	S ATTH	Scheduler function	IP Watadog function	Lua scripting	Telnet	q)T\sudboM	тжх	NOSC	ІЯА-АЯІ	dWNS	NOSC / אנג אנגלע (s)d	мотт	хэlî-ТТОМ
owerPDU 4C	5	~	Yes	Yes	Yes	~	5	5	~	5	v1/v3		~	
owerPDU 4PS	5		planed	I	,	<i>۲</i>	~	~ ,	5	5	2	ı	ı	5
PowerDIN 4PZ	5		planed			~	~	~	~	5	7	~		~
PowerBox 3Px (E,F,G)	`		planed	I	,	ſ	ſ	ſ	ſ	ſ	7	ı	1	٦
owerCable Modbus 101x	5	1	planed	•	•	~	` ,	•	•	•	7	•		
owerCable REST 101x	5		planed	I	,	ı	·	`~	5	5	2	ı	1	ı
PowerCable MQTT 101x	5		planed	ı	,	•	·	ı			2	7	1	~
owerCable IQRF 901x				ı								•	1	
HETIO 4 DE	5	~ ,	Yes	Yes	Yes	۰,	` ,	۰,	5	~	v1/v3	•	~	•
VETIO 4 FR	5	~	Yes	Yes	Yes	<i>~</i>	~	~	` ~	5	v1/v3	ı	~	,
VETIO 4AII DE	~	~	Yes	Yes	Yes	<i>`</i> ,	<i>`</i> ,	` ,	~	~	v1/v3		۲	
VETIO 4AII FR	5	~	Yes	Yes	Yes	~	~	~	~	~	v1/v3		5	•

NETIO